Introduzione

L'esperienza fatta in laboratorio ci ha permesso di capire come si affrontano le misure elettriche su un circuito e come valutarle. Come studiato in teoria, il risultato di una misura non è il vero valore della grandezza soggetta a misura, ma presenta alcuni scostamenti dovuti a vari errori. Questi scostamenti rientrano tutti in un intervallo delimitato dal valore dell'incertezza.

Il risultato delle misure pertanto sarà completato con il relativo valore dell'incertezza associata. Questa incertezza sarà determinata in base a delle funzioni matematiche studiate in teoria e dipende soprattutto dal fatto che la misura sia diretta o indiretta. Nella misura diretta l'incertezza si calcola in base a delle specifiche che il costruttore mette a disposizione per lo strumento adoperato nella misura, mentre per la misura indiretta, l'incertezza si calcola con le opportune formule matematiche che richiamano le incertezze delle misure dirette della quale è funzione.

Nell'eseguire queste prove in laboratorio sono stati eseguiti i seguenti strumenti:

- Oscilloscopio digitale HP54600B
- Multimetro digitale HP974A
- Generatore di forme d'onde Wavetek FG3A
- Sonde compensate 10X
- Cavetti coccodrilli
- Basetta sperimentale sulla quale è montato il circuito da analizzare

Per determinare l'incertezza delle varie misure sono stati utilizzati le specifiche messe a disposizione nel manuale degli strumenti utilizzati.

Sono stati poi determinati i valori dell'incertezza utilizzando le specifiche di manuali diversi da quelli utilizzati, con lo scopo di confrontare tra loro gli strumenti e di imparare a leggere le specifiche che da manuale a manuale vengono descritti in maniera differente.

Gli strumenti che analizzeremo nelle varie misure sono:

- Multimetro digitale HP974A
- Multimetro Fluke 8060A
- Multimetro Norma D1216
- Oscilloscopio digitale HP 54501A
- Oscilloscopio digitale HP 54600B
- Scheda di acquisizione NB-A2000
- Scheda di acquisizione LAB-PC+

Struttura della relazione

La relazione si divide in 3 parti, nella prima parte si basa sulla prova B di laboratorio, la seconda parte si basa sulla prova C e la terza parte si basa sulla prova D.

Nella prima parte si discuteranno i seguenti problemi:

- Uso del multimetro come rilevatore di continuità, prova diodi e ohmmetro di precisione
- Uso dell'oscilloscopio con 2 tracce in modo normale e XY
- Caratterizzazione del BJT: esecuzione delle misure manuali (modo XY)
- Caratterizzazione del BJT: esecuzione di misure automatiche in modo normale.

I valori dei risultati delle misure e dei calcoli sono stati rappresentati in varie tabelle. Queste tabelle sono state ricavate grazie all'utilizzo di Excel. Excel è un foglio di calcolo che da la possibilità di automatizzare i calcoli in base a delle funzioni predefinite o definite dall'utente. Basandoci su questo sono state definite delle funzioni che caratterizzano il comportamento di ogni strumento. Dopo aver definito queste funzioni è stato poi semplice eseguire i calcoli e determinare le tabelle.

Nella relazione, per ogni tabella determinata è associato il codice (eseguito in VBA) che mette in evidenza come sono state determinate le funzioni utilizzate.

Per capire bene l'utilità di queste funzioni, basta valutare i file creati con excel presente nel dischetto allegato alla relazione.

Uso del multimetro come rilevatore di continuità

Sulla base delle prove di continuità sono stati classificati dal punto di vista della massa il generatore di forma d'onda e l'oscilloscopio utilizzati. È stato possibile concludere in base a questa prova che sia l'oscilloscopio che il generatore di segnali risultano *single-ended* essendoci continuità tra gli involucri esterni degli ingressi BNC dell'oscilloscopio e tra gli involucri esterni delle uscite BNC del generatore di segnali. Possiamo anche dire che il generatore di segnali e l'oscilloscopio sono anche *grounded* essendoci continuità, rispettivamente, tra gli involucri esterni delle uscite del generatore e il conduttore di terra e tra gli involucri esterni degli ingressi dell'oscilloscopio e il conduttore di terra.

Dopo avere analizzato questo aspetto importante del generatore di segnale e dell'oscilloscopio, è indispensabile adesso rappresentare lo schema di principio del circuito presente sulla basetta sperimentale:



Elenco dei componenti :

 R_1 = resistenza 100 Ω , 5 %, ¹/₄ W R_2 = resistenza 120 Ω , 5 %, ¹/₄ W

 R_3 = potenziometro logaritmico 470 Ω , ¼ W

 R_4 = potenziometro logaritmico 10 k Ω , ¼ W

TR = trasformatore di isolamento E = batteria

BJT = transistor in prova (BC107)

Nella prova di continuità è stato verificato il funzionamento del trasformatore. Questa analisi ha potuto confermare che tra il primario e il secondario del trasformatore c'è disaccoppiamento.

Si utilizza un **trasformatore di isolament**o poiché la terra dell'oscilloscopio non coincide con quella del circuito, per cui il trasformatore serve appunto per disaccoppiare quest'ultimo dalla terra.

Misure delle resistenze

Con l'utilizzo del multimetro sono stati eseguite le misure delle resistenze presenti nel circuito. Ogni resistenza presente nel circuito ha un suo valore nominale e una tolleranza. Il valore effettivo della resistenza si trova all'interno dell' intervallo delimitato dal valore della tolleranza.

Con il multimetro determiniamo con più precisione il valore della resistenza, e viene poi sostituito l'intervallo delimitato dalla tolleranza, con l'intervallo delimitato dal valore dell'incertezza determinata in base alle specifiche dello strumento utilizzato.

Nelle tabelle successive, saranno presenti per ogni strumento il valore della misura e dell'incertezza delle misure dirette delle resistenze:

 R_1,R_2,R_3 ed R_4 e delle misure indirette di: R_3-R_2 e R_4-R_1 R_3/R_2 e R_4/R_1

Per eseguire questa misura è stato utilizzato il multimetro digitale HP974A, ma noi ipotizzeremo che la prova sia ripetuta utilizzando poi il Multimetro Fluke 8060A e il Multimetro Norma D1216. (in realtà questo lo ipotizziamo solo per il calcolo delle incertezze con le specifiche presenti sui manuali degli strumento).

Riportiamo adesso i valori delle resistenze misurate (mettiamo anche affianco il loro valore nominale).

	Va misurato [ohm]	Val nominale [ohm]
R1	102.6	100
R2	119.0 k	120 k
R3 _{max}	521 k	470 k
R4 _{max}	9.87 k	10 k

In base alle specifiche presenti sui vari manuali dei rispettivi multimetri possiamo per ognuno di essi caratterizzare la propria incertezza.

Multimetro HP974A

Le specifiche dello strumento sono:

visore a 4 ¹/₂ cifre: 50000 punti di misura se utilizzato come ohmmetro. Le portate , risoluzione e precisione sono riportate in tabella.

Portata (R _{FS})	Risoluzione (Q)	Precisione
500 Ω	10 mΩ	
5,0 kΩ	100 mΩ	$\pm(0.06\%+2)$
50 kΩ	1 Ω	(-,,
500 kΩ	10 Ω	
5,0 ΜΩ	100 Ω	±(0,5%+1)
50 MΩ	1 kΩ	±(1,0%+2)

calcolo di:

E_G: Errore massimo di guadagno.

Questo errore rappresenta la parte percentuale presente nella colonna della precisione presente in tabella.

Eq: Errore massimo di quantizzazione.

Per calcolare questo valore bisogna calcolare prima calcolare Q.

$$Q = \frac{R_{FS}}{punti di misura}$$
$$E_Q = \frac{Q}{2}$$

E_{0+inl}: Errore massimo di offset e di non linearità (integrale)

Per calcolare questo valore bisogna moltiplicare il secondo valore presente nella colonna della precisione per il valore di Q.

E: Errore massimo assoluto.

$$E = E_G \cdot |x| + E_q + E_{o+inl}$$

Nel caso in cui si vuole valutare l'errore massimo assoluto della differenza di due resistenze si ha:

$$E=E'+E''$$

Se si vuole invece determinare l'errore massimo assoluto del rapporto di 2 resistenze allora ci conviene determinare prima l'errore relativo percentuale e poi procedere con la seguente formula:

$$E = \frac{e_{\%} \cdot \left| \frac{x'}{x''} \right|}{100}$$

e%: Errore massimo relativo percentuale.

$$e_{\%} = \frac{E}{|x|} \cdot 100$$

Nel caso in cui si vuole valutare l'errore relativo percentuale della differenza di due resistenze si procede con:

$$e_{\%} = \frac{E}{\left|x'-x'\right|} \cdot 100$$

Se si vuole invece determinare l'errore percentuale del rapporto di 2 resistenze invece si procede con:

 $e_{_{\%}} = e_{_{\%}} + e_{_{\%}}$

Queste formule sono state utilizzate per implementare delle funzioni utilizzando il VBA nel programma Excel utili per ottenere la seguente tabella:

Multimetro digitale HP974A									
Resistenza	Lettura	Portata R _{FS} [Ω]	E _G [%]	$\begin{array}{c} E_{O+inl} \\ \left[\; \Omega \; \right] \end{array}$	E _q [Ω]	Errore ass. E	Err rel %. e [%]		
R ₁	99,51 Ω	5,00E+02	0,06	0,02	0,005	0,085 Ω	0,085		
R ₂	118,85 kΩ	5,00E+05	0,06	20	5	96,31 Ω	0,081		
(R ₃) _{max}	0,5115 MΩ	5,00E+06	0,5	100	50	2707,5 Ω	0,529		
(R ₄) _{max}	10,652 kΩ	5,00E+04	0,06	2	0,5	8,891 Ω	0,083		
$(R_3)_{max} - R_2$	0,3927 MΩ	_	—	—		2804 Ω	0,71		
$(R_4)_{max} - R_1$	10,552 kΩ					8,98 Ω	0,085		
$(\mathbf{R}_3)_{\text{max}}/\mathbf{R}_2$	4,304					0,026	0,610		
$(\mathbf{R}_4)_{\max}/\mathbf{R}_1$	107,045					0,180	0,169		

Presentazione dei risultati della misura di resistenze (con HP974A)						
$R_1 = 99,51 \pm 0,085 \; \Omega$	$R_2 = 118,85 \pm 0,096 \; k\Omega$					
$(R_3)_{max} = 0.512 \pm 0.0027 \text{ M}\Omega$	(R_4) _{max} = 10,652 ± 0,0089 k Ω					
$(R_3)_{max}$ - $R_2 = 0.393 \pm 0.0028 \text{ M}\Omega$	$(R_4)_{max}$ - $R_1 = 10,552 \pm 0,0090 \ k\Omega$					
$(R_3)_{max}/R_2 = 4,30 \pm 0,026$	$(R_4)_{max}\!/R_1\!=\!$ 107,05 ± 0,180					

Le funzioni realizzate in VBA sono:

Function Portata(Valore As Currency) As Currency

Select Case Valore Case Is < 500Portata = 500*Case Is* < 5000 Portata = 5000*Case Is* < 50000 *Portata* = 50000 *Case Is* < 500000 *Portata* = 500000 *Case Is* < 5000000 *Portata* = 5000000 *Case Is* < 50000000 *Portata* = 50000000 Case Else MsgBox ("il valore della resistenza supera il massimo valore di fondo scala") End Select End Function

Function ConvMisuraNumero(Valore As Currency,

Cella As String) As Currency Dim Formato As String Formato = Range(Cella).NumberFormat Select Case Formato *Case Is* = $"0.0_{-k}"$ Valore = Valore * 1000 *Case Is* = $"0.00_{-k}"$ Valore = Valore * 1000 *Case Is* = $"0.000_{-k}"$ Valore = Valore * 1000 *Case Is* = $"0.0000_{-k}"$ Valore = Valore * 1000 *Case Is* = $"0.0_{-}""M""""$ Valore = Valore * 1000000 Case Is = "0.00_-""M""" Valore = Valore * 1000000 Case Is = "0.000 - ""M"""Valore = Valore * 1000000 Case Is = "0.0000_-""M""" Valore = Valore * 1000000 Case Is = "0.0_-""m""" Valore = Valore * 0.001 Case Is = "0.00_-""m""" Valore = Valore * 0.001 Case Is = "0.000_-""m""" Valore = Valore * 0.001 Case Is = "0.0000_-""m""" Valore = Valore * 0.001 End Select ConvMisuraNumero = Valore End Function

Function ConvNumeroMisura(Valore As Currency, Cella As String) As Currency Select Case Valore Case Is < 1 Valore = Valore * 1000 $Range(Cella).NumberFormat = "0.0_-""m"""$ Case 1 To 999 Range(Cella).NumberFormat = "0.0" Case 1000 To 9999999 $Range("C27").NumberFormat = "0.0_-k"$ Valore = Valore / 1000 Case Is > 1000000 Valore = Valore / 1000000 $Range(Cella).NumberFormat = "0.0_-""M"""$ End Select ConvNumeroMisura = Valore End Function

Function Eg(Portata As Currency) As Currency

' valore in percentuale di Eg Select Case Portata Case Is = 500Eg = 0.06Case Is = 5000Eg = 0.06*Case Is* = 50000Eg = 0.06*Case Is* = 500000Eg = 0.06*Case Is* = 5000000Eg = 0.5*Case Is* = 50000000Eg = 1End Select End Function

Function Eoinl(Portata As Currency, Resistenza As Currency, Q As Double) As Double

If Portata = 5000000 Then precisione2 = 1 Else precisione2 = 2 End If Eoinl = precisione2 * Q * Resistenza End Function

Function Eq(Portata As Currency, Q As Double) As Double Eq = Q * Portata / 2End Function

Function ErroreAss(Eg As Double, Eq As Double, Eoinl As Double, Misura As Currency, Cella As String) As Double ErroreAss = Eg * ConvMisuraNumero(Misura, Cella) / 100 + Eq + Eoinl ' Si fa diviso 100 perchè Eg è un valore in percentuale End Function

Function ePercent(ErroreAss As Double, Misura As Currency, Cella As String) As Double ePercent = ErroreAss * 100 / ConvMisuraNumero(Misura, Cella) End Function

Multimetro Fluke 8060A

Le specifiche di questo strumento sono: visore a 4 ½ cifre: 20000 punti di misura. Le portate , risoluzione e precisione sono riportate in tabella

Portata (R _{FS})	Risoluzione (Q)	Precisione
200 Ω	0,01 Ω	(0,07%+2+0,02Ω)
2 kΩ	0,1 Ω	
20 kΩ	1 Ω	(0,07%+2)
200 kΩ	10 Ω	
0-1,9999 MΩ	100 Ω	(0,15%+2)

calcolo di:

E_G: Errore massimo di guadagno.

Questo errore rappresenta la parte percentuale presente nella colonna della precisione presente in tabella.

Eq: Errore massimo di quantizzazione.

Per calcolare questo valore bisogna calcolare prima calcolare Q.

$$Q = \frac{R_{FS}}{punti \ di \ misura}$$
$$E_Q = \frac{Q}{2}$$

E_{0+inl}: Errore massimo di offset e di non linearità (integrale)

Per calcolare questo valore bisogna moltiplicare il secondo valore presente nella colonna della precisione per il valore di Q.

Errore massimo casuale addizionale:

E' un errore addizionale che si presenta soprattutto per portate piccole.

E: Errore massimo assoluto.

$$E = E_G \cdot |x| + E_q + E_{o+inl}$$

Nel caso in cui si vuole valutare l'errore massimo assoluto della differenza di due resistenze si ha:

Se si vuole invece determinare l'errore massimo assoluto del rapporto di 2 resistenze allora ci conviene determinare prima l'errore relativo percentuale e poi procedere con la seguente formula:

$$E = \frac{e_{\%} \cdot \left| \frac{x'}{x''} \right|}{100}$$

e%: Errore massimo relativo percentuale.

$$e_{\%} = \frac{E}{|x|} \cdot 100$$

Nel caso in cui si vuole valutare l'errore relativo percentuale della differenza di due resistenze si procede con:

$$e_{\%} = \frac{E}{\left|x'' - x'\right|} \cdot 100$$

Se si vuole invece determinare l'errore percentuale del rapporto di 2 resistenze invece si procede con:

$$e_{\%} = e_{\%}' + e_{\%}''$$

Queste formule sono state utilizzate per implementare delle funzioni utilizzando il VBA nel programma Excel utili per ottenere la seguente tabella:

Multimetro analogico Fluke 8060A								
Resistenza	Lettura	Portata R _{FS} [Ω]	E _G [%]	E_{O+inl} [Ω]	E _q [Ω]	E _c [Ω]	Errore ass.E	Err rel perc. e [%]
R ₁	99,51 Ω	2,00E+02	0,07	0,02	0,005	0,02	0,115 Ω	0,12
R ₂	118,85 kΩ	2,00E+05	0,07	20	5	0	108,195 Ω	0,09
(R ₃) _{max}	0,5115 MΩ	2,00E+06	0,15	200	50	0	1017,25 Ω	0,2
(R ₄) _{max}	10,652 kΩ	2,00E+04	0,07	2	0,5	0	9,956 Ω	0,09
$(R_3)_{max} - R_2$	0,3927 MΩ	—	—	—	—	—	1125 Ω	0,29
$(R_4)_{max} - R_1$	10,552 kΩ						10,071 Ω	0,095
$(\mathbf{R}_3)_{\text{max}}/\mathbf{R}_2$	4,304						0,012	0,290
$(\mathbf{R}_4)_{\max}/\mathbf{R}_1$	107,045		_				0,223	0,209

Presentazione dei risultati della misura di resistenze (con Fluke 8060A)						
$R_1 = 99,51 \pm 0,115 \; \Omega$	$R_2 = 118,85 \pm 0,108 \ k\Omega$					
$(R_3)_{max} = 0.512 \pm 0.0010 \text{ M}\Omega$	(R_4)_max = 10,65 \pm 0,010 k Ω					
$(R_3)_{max}$ - $R_2 = 0.393 \pm 0.0011 \text{ M}\Omega$	$(R_4)_{max}$ - R_1 = 10,552 \pm 0,0101 $k\Omega$					
$(R_3)_{\text{max}}\!/\!R_2\!\!=\!\!4,\!30\pm0,\!012$	$(R_4)_{max}\!$					

Le funzioni realizzate in VBA sono:

Function Portata(Valore As Currency) As Currency Select Case Valore Case Is < 200Portata = 200Case Is < 2000Portata = 2000Case Is < 20000 Portata = 20000Case Is < 200000 Portata = 200000Case Is < 2000000 Portata = 2000000Case Is < 2000000 Portata = 20000000 Case Is < 10000000 Portata = 100000000 Case Is < 30000000 Portata = 30000000 Case Else MsgBox ("il valore della resistenza supera il massimo valore di fondo scala") End Select End Function Function ConvMisuraNumero(Valore As Currency, Cella As String) As Currency **Dim Formato As String** Formato = Range(Cella).NumberFormat Select Case Formato Case Is = $"0.0_-k"$ Valore = Valore * 1000 Case Is = $"0.00_{-k}"$ Valore = Valore * 1000 Case Is = "0.000_-k" Valore = Valore * 1000Case Is = "0.0000_-k" Valore = Valore * 1000Case Is = "0.0_-""M""" Valore = Valore * 1000000 Case Is = "0.00 -""M""" Valore = Valore * 1000000 Case Is = "0.000_-""M""" Valore = Valore * 1000000Case Is = "0.0000 -""M""" Valore = Valore * 1000000 Case Is = "0.0_-""m""" Valore = Valore * 0.001 Case Is = "0.00_-""m""" Valore = Valore * 0.001 Case Is = "0.000_-""m""" Valore = Valore * 0.001 Case Is = "0.0000_-""m""" Valore = Valore * 0.001 End Select ConvMisuraNumero = Valore **End Function** Function ConvNumeroMisura(Valore As Currency, Cella As String) As Currency Select Case Valore Case Is < 1

Valore = Valore * 1000 Range(Cella).NumberFormat = "0.0_-""m""" Case 1 To 999 Range(Cella).NumberFormat = "0.0" Case 1000 To 999999 Range("C27").NumberFormat = $"0.0_-k"$ Valore = Valore / 1000Case Is > 1000000 Valore = Valore / 1000000 Range(Cella).NumberFormat = "0.0_-""M""" End Select ConvNumeroMisura = Valore End Function Function Eg(Portata As Currency) As Currency ' valore in percentuale di Eg Select Case Portata Case Is = 200Eg = 0.07Case Is = 2000Eg = 0.07Case Is = 20000Eg = 0.07Case Is = 200000 Eg = 0.07Case Is = 2000000Eg = 0.15Case Is = 20000000Eg = 0.2Case Is = 100000000 Eg = 1Case Is = 300000000 Eg = 1End Select End Function Function Eoinl(Portata As Currency, Resistenza As Currency, Q As Double) As Double If Portata > 2000000 Then precisione2 = 3Else precisione2 = 2End If Eoinl = precisione2 * Q * Resistenza End Function Function Eq(Portata As Currency, Q As Double) As Double Eq = Q * Portata / 2End Function Function ErroreAss(Eg As Double, Eq As Double, Eoinl As Double, Ec As Double, Misura As Currency, Cella As String) As Double ErroreAss = Eg * ConvMisuraNumero(Misura, Cella) / 100 + Ec + Eq + EoinlEnd Function Function ePercent(ErroreAss As Double, Misura As Currency, Cella As String) As Double ePercent = ErroreAss * 100 / ConvMisuraNumero(Misura, Cella)

End Function

Multimetro norma D1216

Le specifiche di questo strumento sono: visore a 3 ½ cifre: 2000 punti di misura. Le portate , risoluzione e precisione sono riportate in tabella

Portata (R _{FS})	Risoluzione	Precisione
200 Ω	100 mΩ	±(0,3%+5)
2 kΩ	1 Ω	
20 kΩ	10 Ω	±(0,2%+1)
200 kΩ	100 Ω	
2 MΩ	1 kΩ	+(2% + 1)
20 ΜΩ	10 kΩ	$\pm (270 \pm 1)$

calcolo di:

E_G: Errore massimo di guadagno.

Questo errore rappresenta la parte percentuale presente nella colonna della precisione presente in tabella.

Eq: Errore massimo di quantizzazione.

Per calcolare questo valore bisogna calcolare prima calcolare Q.

$$Q = \frac{R_{FS}}{punti di misura}$$
$$E_Q = \frac{Q}{2}$$

E_{0+inl}: Errore massimo di offset e di non linearità (integrale)

Per calcolare questo valore bisogna moltiplicare il secondo valore presente nella colonna della precisione per il valore di Q.

E: Errore massimo assoluto.

$$E = E_G \cdot |x| + E_q + E_{o+inl}$$

Nel caso in cui si vuole valutare l'errore massimo assoluto della differenza di due resistenze si ha:

Se si vuole invece determinare l'errore massimo assoluto del rapporto di 2 resistenze allora ci conviene determinare prima l'errore relativo percentuale e poi procedere con la seguente formula:

$$E = \frac{e_{\%} \cdot \left| \frac{x'}{x''} \right|}{100}$$

11

e%: Errore massimo relativo percentuale.

$$e_{\%} = \frac{E}{|x|} \cdot 100$$

Nel caso in cui si vuole valutare l'errore relativo percentuale della differenza di due resistenze si procede con:

$$e_{\%} = \frac{E}{|x'-x'|} \cdot 100$$

Se si vuole invece determinare l'errore percentuale del rapporto di 2 resistenze invece si procede con:

$$e_{\%} = e_{\%}' + e_{\%}''$$

Queste formule sono state utilizzate per implementare delle funzioni utilizzando il VBA nel programma Excel utili per ottenere la seguente tabella:

Multimetro digitale Norma D1216								
Resistenza	Lettura	Portata R _{FS} [Ω]	E _G [%]	E_{O+inl} [Ω]	E _q [Ω]	Errore ass.E	Errore perc e [%]	
R ₁	99,51 Ω	2,00E+02	0,3	0,5	0,05	0,849 Ω	0,85	
R ₂	118,85 kΩ	2,00E+05	0,2	100	50	387,7Ω	0,33	
$(\mathbf{R}_3)_{\text{max}}$	0,5115 MΩ	2,00E+06	2	1000	500	11730 Ω	2,29	
(R ₄) _{max}	10,652 kΩ	2,00E+04	0,2	10	5	36,304 Ω	0,34	
$(R_3)_{max} - R_2$	0,3927 MΩ	—		—	—	12118 Ω	3,09	
$(R_4)_{max} - R_1$	10,552 kΩ		—			37,15 Ω	0,35	
$(\mathbf{R}_3)_{\text{max}}/\mathbf{R}_2$	4,304					0,113	2,619	
$(\mathbf{R}_4)_{\text{max}}/\mathbf{R}_1$	107,045	<u> </u>				1,278	1,194	

Presentazione dei risultati della misura di resistenze (con Norma D1216)					
$R_1 = 99,51 \pm 0,085 \; \Omega$	$R_2=118,9\pm0,39\;k\Omega$				
$(R_3)_{max} = 0,512 \pm 0,0027 \text{ M}\Omega$	(R_4)_{max} = 10,652 \pm 0,0117 \ k\Omega				
$(R_3)_{max}$ - $R_2 = 0.393 \pm 0.0121 \text{ M}\Omega$	$(R_4)_{max}$ - $R_1 = 10,552 \pm 0,0371 \text{ k}\Omega$				
$(R_3)_{max}/R_2=4,30\pm0,113$	$(R_4)_{max}\!$				

Le funzioni realizzate in VBA sono:

Function Portata(Valore As Currency) As Currency

Select Case Valore Case Is < 200Portata = 200Case Is < 2000Portata = 2000Case Is < 20000 Portata = 20000Case Is < 200000 Portata = 200000Case Is < 2000000 Portata = 2000000Case Is < 2000000 Portata = 20000000 Case Is < 10000000 Portata = 10000000 Case Is < 30000000 Portata = 300000000 Case Else MsgBox ("il valore della resistenza supera il massimo valore di fondo scala") End Select End Function Function ConvMisuraNumero(Valore As Currency, Cella As String) As Currency **Dim Formato As String** Formato = Range(Cella).NumberFormat Select Case Formato Case Is = $"0.0_-k"$ Valore = Valore * 1000 Case Is = $"0.00_{-k}"$ Valore = Valore * 1000 Case Is = "0.000_-k" Valore = Valore * 1000Case Is = "0.0000_-k" Valore = Valore * 1000Case Is = "0.0_-""M""" Valore = Valore * 1000000 Case Is = "0.00 -""M""" Valore = Valore * 1000000 Case Is = "0.000_-""M""" Valore = Valore * 1000000Case Is = "0.0000_-""M""" Valore = Valore * 1000000 Case Is = "0.0_-""m""" Valore = Valore * 0.001 Case Is = "0.00_-""m""" Valore = Valore * 0.001 Case Is = "0.000_-""m""" Valore = Valore * 0.001 Case Is = "0.0000_-""m""" Valore = Valore * 0.001 End Select ConvMisuraNumero = Valore End Function

Function ConvNumeroMisura(Valore As Currency, Cella As String) As Currency Select Case Valore

Case Is < 1Valore = Valore * 1000 Range(Cella).NumberFormat = "0.0_-""m""" Case 1 To 999 Range(Cella).NumberFormat = "0.0"Case 1000 To 999999 Range("C27").NumberFormat = $"0.0_-k"$ Valore = Valore / 1000Case Is > 1000000 Valore = Valore / 1000000 Range(Cella).NumberFormat = "0.0_-""M""" End Select ConvNumeroMisura = Valore End Function Function Eg(Portata As Currency) As Currency ' valore in percentuale di Eg Select Case Portata Case Is = 200Eg = 0.07Case Is = 2000Eg = 0.07Case Is = 20000 Eg = 0.07 Case Is = 200000Eg = 0.07Case Is = 2000000Eg = 0.15Case Is = 20000000 Eg = 0.2Case Is = 100000000 Eg = 1Case Is = 300000000 Eg = 1End Select End Function

Function Eoinl(Portata As Currency, Resistenza As

Currency, Q As Double) As Double If Portata > 2000000 Then precisione2 = 3Else precisione2 = 2End If Eoinl = precisione2 * Q * Resistenza End Function Function Eq(Portata As Currency, Q As Double) As Double Eq = Q * Portata / 2End Function

Function ErroreAss(Eg As Double, Eq As Double, Eoinl As Double, Ec As Double, Misura As Currency, Cella As String) As Double ErroreAss = Eg * ConvMisuraNumero(Misura, Cella) / 100 + Ec + Eq + EoinlEnd Function

Function ePercent(ErroreAss As Double, Misura As Currency, Cella As String) As Double ePercent = ErroreAss * 100 / ConvMisuraNumero(Misura, Cella) **End Function** 13

Misura della V_{BE} e della V_{BC} del BJT

Impostato adesso il multimetro come prova diodi proviamo le polarità delle giunzioni del BJT utilizzato nel circuito. In questo caso il multimetro, assume caratteristiche simile ad un generatore di corrente, infatti , se tra i suoi terminali si chiude un circuito, riesce a far circolare in questo circuito una corrente fissa di 0.8 mA. Sul display del multimetro viene visualizzato la tensione presente tra i terminali del multimetro. Questa corrente è sufficiente per polarizzare la giunzione pn di un diodo. Pertanto se questa corrente polarizza direttamente un diodo, ai capi del diodo, e quindi tra i terminali del multimetro, è presente una tensione pari all'incirca di 0.7V.

Questa funzionalità del multimetro permette di verificare il corretto funzionamento della giunzione e quindi verificare possibili guasti nei diodi e nei BJT inoltre permette di valutare se un BJT è PNP o NPN.

Con questo metodo sono state eseguite le misure della V_{BE} e della V_{BC} del BJT.

È difficile avere delle misure precise della V_{BE} e della V_{BC} poiché la caduta di tensione con polarizzazione diretta tende ad aumentare per parecchi minuti di pochi millivolt. Pertanto in queste misure ha poco senso avere molte cifre significative pertanto dopo la virgola sono state considerate solo le prime 2 cifre significative, aumentando il passo di quantizzazione portandolo al valore di: Q=0,01 V.

Il multimetro utilizzato è sempre il HP974A Che come prova diodi, le specifiche di questo strumento sono: <u>Precisione</u>: $\pm(1\%+2)$. <u>risoluzione</u>: 100μ V

calcolo di:

E_G: Errore massimo di guadagno.

Questo errore rappresenta la parte percentuale presente nella colonna della precisione.

Eq: Errore massimo di quantizzazione.

$$E_Q = \frac{Q}{2}$$

E_{0+inl}: Errore massimo di offset e di non linearità (integrale) Per calcolare questo valore bisogna moltiplicare il secondo valore presente nella colonna della precisione per il valore di Q.

E: Errore massimo assoluto.

$$E = E_G \cdot |x| + E_q + E_{o+inl}$$

e%: Errore massimo relativo percentuale.

$$e_{\%} = \frac{E}{|x|} \cdot 100$$

		Mult	Multimetro digitale HP974A come prova diodi							
		Lettura [V]	Risoluzioneù [µV]	E _G [%]	E _{O+inl} [µV]	E _q [V]	Errore ass. E [V]	Errore perc e [%]		
Γ	V _{BE}	0,7279	100	1	200	0,005	0,012479	1,714		
	V _{BC}	0,7248	100	1	200	0,005	0,012448	1,717		

Queste formule sono state utilizzate per ottenere la seguente tabella:

Presentazione dei risultati $V_{BE} = 0.73 \pm 0.013 \text{ V}$

 $V_{BC} = 0.72 \pm 0.013 \text{ V}$

Uso dell'oscilloscopio con 2 tracce in modo normale e XY

Il primo utilizzo dell'oscilloscopio è stato quello di misurare la tensione applicata al primario del trasformatore e la tensione che si trova all'uscita dello stesso. Il segnale applicato al trasformatore viene generato dal generatore di segnale con una frequenza di 1MHz e con l'ampiezza massima possibile. Questa frequenza è troppo alta per avere sul secondario del trasformatore una copia fedele della sinusoide applicata al primario.

Il segnale sul secondario risulta attenuato e nello stesso tempo sfasato.

Questo può essere visualizzato sull'oscilloscopio sia in modalità normale che in modalità XY. In questo secondo caso si osserva una specie di ciclo di isteresi che mette in evidenza che il segnale in uscita del trasformatore è sfasato rispetto al segnale del primario e nello stesso tempo non risulta una perfetta sinusoide.

Da queste misure sono stati prelevati i valori delle tensione picco picco dei segnali di ingresso e di uscita del trasformatore. L'oscilloscopio digitale utilizzato ha la funzione di fornirci questo valore senza che viene interpretato dal display, ha anche la capacità di eseguire la media di tutti i valori di picco che si presentono nel segnale periodico.

I valori Vpp ottenuti dallo strumento pertanto risultano abbastanza precisi.

In base alle specifiche dello strumento è stato possibile determinare i valori delle incertezze anche di queste misure.

Per eseguire questa misura è stato utilizzato l'oscilloscopio digitale HP 54600B ma noi ipotizzeremo che la prova sia ripetuta utilizzando l'oscilloscopio digitale HP 54501A, Scheda di acquisizione NB-A2000 e Scheda di acquisizione LAB-PC+. (in realtà questo lo ipotizziamo solo per il calcolo delle incertezze con le specifiche presenti sui manuali degli strumento).

Oscilloscopio digitale HP 54600B

Le specifiche dello strumento sono:

numero di canali: 2 vertical gain accuracy: ± 1.9% offset accuracy: single cursor: precisione verticale ± 1.2% del fondo scala dual cursor: precisione verticale ± 0.4% del fondo scala A/D vertical resolution: 8 bit (256 punti di misura) caratteristiche monitor: il monitor è suddiviso in 8 divisioni verticali e 10 orizzontali

Valutazione di V_{PP1}, V_{PP2}, V_{PP1}/V_{PP2}, V_{eff1} e V_{eff2}

calcolo di:

E_{G+inl}: Errore massimo di guadagno e di non linearità (integrale).

Questo valore è espresso chiaramente nelle specifiche dello strumento come vertical gain accuracy.

Eqv: Errore massimo di quantizzazione sull'asse verticale.

Per calcolare questo valore bisogna conoscere il valore di Q_v . Questo valore viene determinato dalle dimensioni verticali del monitor e dalla risoluzione verticale:

 $Q_{\nu} = \frac{FSR_{\nu} (n^{\circ} divisioni verticali)}{risoluzion e verticale}$

Il valore di Equ viene determinato con la seguente formula:

$$E_Q = \frac{Q}{2}$$

E₀: Errore massimo di offset con cursore singolo e doppio

Questo errore è espressamente riportato sul manuale delle caratteristiche dello strumento nella voce offset accuracy e rappresenta il valore percentuale di FSR.

E: Errore massimo assoluto.

Per determinare l'errore massimo assoluto si procede in questo modo: Quando si fa uso del cursore singolo.

$$\mathbf{E}_{\mathbf{V}} = \mathbf{E}_{\mathbf{G}+\mathrm{inl}} \cdot \left| x \right| + \mathbf{E}_{\mathrm{o}} + \mathbf{E}_{\mathrm{qv}}$$

e%: Errore massimo relativo percentuale.

$$e_{v_{\%}} = \frac{E_{v}}{|x|} \cdot 100$$

Queste formule sono state utilizzate per implementare delle funzioni utilizzando il VBA nel programma Excel utili per ottenere la seguente tabella:

Oscilloscopio digitale HP54600B									
Misure di tensione	Lettura	Guadagno verticale K _v [V/div]	E _{G+inl} [%]	E _o [V]	E _q [V]	Errore ass. E	Err perc. e [%]		
V _{PP1}	22,50 V	10,00	1,9	0,320	0,156	0,904 V	4,02		
V _{PP2}	1,391 V	1,00	1,9	0,032	0,016	0,074 V	5,32		
V _{PP1} /V _{PP2}	16,175	_	—			1,511	9,340		
V_{eff1}	7,955 V					0,320 V	4,017		
V _{eff2}	0,492 V					0,026 V	5,324		

Presentazione dei risultati
$V_{PP1} = 22{,}50 \pm 0{,}904 \ V$
$V_{PP2} = 1,39 \pm 0,074 \ V$
$V_{\rm PP1}/V_{\rm PP2}{=}16,\!18\pm1,\!511~V$
$V_{\rm effl}{=}7{,}96\pm0{,}320~V$
V_{eff2} =0,49 ± 0,026 V

Le funzioni realizzate in VBA sono:

Function Eq(Kv As Double) As Double

Dim bit As Integer Dim FSR As Integer bit = 8 ' risoluzione A/D verticale FSR = 8 * Kv ' divisioni verticali del monitor Dim Qv As Double $Qv = FSR / (2 \land bit)$ Eq = Qv / 2End Function

Function E0(Kv As Double, Cursori As String) As Double Dim FSR As Integer FSR = 8 * Kv ' divisioni verticali del monitor

If Cursori = "Cursori Doppio" Then

E0 = 0.004 * FSR ElseIf Cursori = "Cursori Singolo" Then E0 = 0.012 * FSR End If End Function

Function ErroreAss(Eginl As Double, Eq As Double, Eo As Double, Misura As Currency) As Double ErroreAss = Eginl * Misura / 100 + Eq + Eo End Function

Function ePercent(ErroreAss As Double, Misura As Currency) As Double ePercent = ErroreAss * 100 / Misura End Function

Oscilloscopio digitale HP 54501A

Le specifiche di questo strumento sono:

<u>numero di canali:</u> 4 <u>vertical gain accuracy:</u> ± 1.5% <u>offset accuracy:</u> ± 2% of offset +0.2* V/div <u>voltage measurement accuracy</u> <u>single cursor:</u> gain accuracy+offset accuracy+A/D vertical resolution <u>dual cursor:</u> gain accuracy+2*A/D vertical resolution <u>A/D vertical resolution:</u> 8 bit (256 punti di misura) <u>caratteristiche monitor:</u> il monitor è suddiviso in 8 divisioni verticali e 10 orizontali

Valutazione di VPP1 , VPP2 , VPP1/VPP2, Veff1 e Veff2

calcolo di:

E_{G+inl}: Errore massimo di guadagno e di non linearità (integrale).

Questo valore è espresso chiaramente nelle specifiche dello strumento come vertical gain accuracy.

Eqv: Errore massimo di quantizzazione sull'asse verticale.

Per calcolare questo valore bisogna conoscere il valore di Q_v . Questo valore viene determinato dalle dimensioni verticali del monitor e dalla risoluzione verticale:

 $Q_v = \frac{FSR_v \ (n^\circ \ divisioni \ verticali)}{risoluzion \ e \ verticale}$

Il valore di E_{qv} viene determinato con la seguente formula:

$$E_{Q} = \frac{Q_{v}}{2}$$

E_o: Errore massimo di offset.

Questo errore è espressamente riportato sul manuale delle caratteristiche dello strumento nella voce offset accuracy e rappresenta il valore che moltiplica V/div.

Ek: Errore massimo di offset.

Le caratteristiche dell'offset avvertono che anche se non c'è nessuno spostamento verticale, è presente un errore di offset fisso che assume il valore percentuale presente nella voce offset accuracy delle caratteristiche dello strumento.

E: Errore massimo assoluto.

In base a quanto affermato espressamente sul manuale dello strumento, nella voce voltage measurement accuracy per determinare l'errore massimo assoluto si procede in questo modo: Quando si fa uso del cursore singolo.

 $\mathbf{E}_{\mathrm{v}} = \mathbf{E}_{\mathrm{G+inl}} \cdot \left| \boldsymbol{x} \right| + \mathbf{E}_{\mathrm{o}} + \mathbf{E}_{\mathrm{k}} \cdot \left| \mathbf{V}_{\mathrm{offset}} \right| + \mathbf{E}_{\mathrm{qv}}$

il cursore singolo viene utilizzato per misurare la tensione massima

Quando si fa uso del cursore doppio.

$$\mathbf{E}_{\mathbf{v}} = \mathbf{E}_{\mathbf{G}+\mathrm{inl}} \cdot \left| \mathbf{x} \right| + 2 \cdot \mathbf{E}_{qv}$$

il cursore singolo viene utilizzato per misurare la tensione di picco

e%: Errore massimo relativo percentuale.

$$e_{v_{\%}} = \frac{E_v}{|x|} \cdot 100$$

Queste formule sono state utilizzate per implementare delle funzioni utilizzando il VBA nel programma Excel utili per ottenere la seguente tabella: PS: le misure sono fatte in modalità normale quindi a cursore doppio

	Oscilloscopio digitale HP54501A											
Misure di tensione	Lettura [V]	Guadagno verticale K _V [V/div]	E _{G+inl} [%]	E _o [V]	E _q [V]	Errore ass. E [V]	Errore percent. e [%]					
V _{PP1}	22,50	10,00	1,5	0,20	0,156	0,65	2,89					
V _{PP2}	1,391	1,00	1,5	0,02	0,016	0,052	3,75					
V _{PP1} /V _{PP2}	16,18					1,073	6,635					
$V_{\rm eff1}$	7,955					0,230	2,889					
V _{eff2}	0,492					0,018	3,747					

Presentazione dei risultati
$V_{PP1} = 22{,}50 \pm 0{,}650 \ V$
$V_{PP2} = 1,39 \pm 0,052 \ V$
$V_{\rm PP1}/V_{\rm PP2}{=}16{,}18\pm1{,}073~V$
$V_{effl} = 7,96 \pm 0,230 \ V$
$V_{eff2} = 0,49 \pm 0,018 \ V$

Le funzioni realizzate in VBA sono:

Function Eq(Kv As Double) As Double

Dim bit As Integer Dim FSR As Integer bit = 8 'risoluzione A/D verticale FSR = 8 * Kv 'divisioni verticali del monitor Dim Qv As Double $Qv = FSR / (2 ^ bit)$ Eq = Qv / 2End Function

Function E0(Kv As Double) As Double

Rappresenta l'errore massimo di offset
questo viene visto sul manuale dello strumento come offset accuracy E0 = 0.02 * Kv
End Function Function ErroreAss(Eginl As Double, Eq As Double, Eo As Double, Voffset As Double, Ek As Double, Misura As Currency, Cursori As String) As Double

If Cursori = "cursori singolo" Then ErroreAss = Eginl * Misura / 100 + Eq + Eo + Ek * Voffset ElseIf Cursori = "cursori doppio" Then ErroreAss = Eginl * Misura / 100 + 2 * Eq Else: MsgBox ("Attenzione: devi mettere il tipo di cursore giusto") End If End Function

Function ePercent(ErroreAss As Double, Misura As Currency) As Double ePercent = ErroreAss * 100 / Misura End Function

Scheda di acquisizione NB-A2000

Le specifiche di questo strumento sono:

gain error: ± 1*LSB Massimo **offset voltage:** ± 0.2*LSB Massimo dopo calibrazione **analog resolution:** 12-bit, 1 in 4,096 **differential non liearity:** ± 0.3*LSB tipico; ± 0.75*LSB massimo **integral non linearity:** ± 0.3*LSB tipico; ± 1*LSB massimo **relative accuracy:** ± 0.8*LSB tipico; ± 1.5*LSB massimo

Valutazione di VPP1, VPP2, VPP1/VPP2, Veff1 e Veff2

calcolo di:

INL: Errore massimo di guadagno e di non linearità (integrale).

Questo valore è espresso chiaramente nelle specifiche dello strumento come integral non linearity e visto che è espresso in funzione di LSB è semplice portarlo in funzione di FSR. Il valore di FSR è semplice da determinare ed è uguale al valore presente durante le misure da parte dell'oscilloscopio.

DNL: Errore massimo di guadagno e di non linearità (differenziale).

Questo valore è espresso chiaramente nelle specifiche dello strumento come differential non linearity e visto che è espresso in funzione di LSB è semplice portarlo in funzione di FSR.

Eqv: Errore massimo di quantizzazione sull'asse verticale.

Per calcolare questo valo re bisogna conoscere il valore di Q_v . Questo valore viene determinato dalle dimensioni verticali del monitor e dalla risoluzione verticale:

 $Q_v = \frac{FSR_v \ (n^{\circ} \ divisioni \ verticali)}{risoluzion \ e \ verticale}$

dove la risoluzione verticale è dato da:

risoluzion e verticale = $2^{ana \log resolution}$.

Alla fine viene espresso Q in funzione di FSR Il valore di E_{qv} viene poi determinato con la seguente formula:

$$E_{Q} = \frac{Q_{v}}{2}$$
 funzione anche di FSR

E_o: Errore massimo di offset.

Questo errore è espressamente riportato sul manuale delle caratteristiche dello strumento nella voce offset voltage. Il valore LSB equivale a Q pertanto è semplice riportare E_o in funzione di FSR

E_G: Errore massimo di guadagno.

Questo errore viene valutato valutando dal manuale dello strumento la voce gain error.

$$E_G \cdot FSR = gain \ error$$
 quindi: $E_G = \frac{gain \ error}{FSR}$

E: Errore massimo assoluto.

Per determinare questo errore, ipotizziamo che la tensione massima è ottenuta da una misura singola mentre quella di picco picco da una differenza di misure per cui valgono le seguenti formule: per la misura di V_{max} :

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathrm{G}} \cdot \left| \mathbf{x} \right| + \mathbf{E}_{\mathrm{o}} + \mathbf{INL} + \mathbf{E}_{\mathrm{q}}$$

pe la misura di Vpp:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathrm{G}} \cdot |\Delta x| + 2 \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{g}} + \min(2 \cdot INL; N \cdot DNL)$$

dove N rappresenta la differenza tra le due misure in LSB:

$$N = \frac{\Delta x}{Q}$$

e%: Errore massimo relativo percentuale.

$$e_{v_{\%}} = \frac{E_v}{|x|} \cdot 100$$

Queste formule sono state utilizzate per implementare delle funzioni utilizzando il VBA nel programma Excel utili per ottenere la seguente tabella: PS: le misure sono fatte in modalità normale quindi a cursore doppio

	Scheda di acquisizione dati NB-A2000											
Misure di tensione	FSR [V]	Lettura	N [LSB]	E _G [%]	DNL [mV]	INL [mV]	E _O [mV]	E _q [mV]	Errore ass. E	Errore perc. e [%]		
V _{PP1}	32	22,50 V	2880	0,024	7,81	11,72	—	3,91	36,743 mV	0,163		
V _{PP2}	16	1,391 V	356	0,024	2,93	3,91		1,95	12,058 mV	0,867		
V _{PP1} /V _{PP2}	-	16,18	_	—	—	_	—	—	0,167	1,030		
V_{eff1}	_	7,955 V	_				_		12,991 mV	0,163		
V _{eff2}	—	0,492 V							4,263 mV	0,867		

Presentazione dei risultati
$V_{PP1} = 22{,}50 \pm 0{,}037 \ V$
$V_{PP2} = 1,39 \pm 0,012 \ V$
$V_{PP1}/V_{PP2}{=}16{,}18\pm0.167~V$
$V_{eff1} = 7,96 \pm 0,013 \ V$
V_{eff2} =0,49 ± 0,004 V

Le funzioni realizzate in VBA:

Function NN(Misura As Double, Bit As Integer, FSR As Integer) As Double NN = Misura * 2 ^ Bit / FSR

' questa formula deriva da N=misura/Q e Q=FSR/2^bit End Function

Function Eq(FSR As Integer, Bit As Double) As Double

' Valore espresso in mV Q = FSR / (2 ^ Bit) Eq = Q * 1000 / 2

End Function

End Function

Function Eo(FSR As Integer, Bit As Integer) As Double 'Valore espresso in mV Q = FSR / (2 ^ Bit) Eo = 0.2 * O * 1000 Function Eg(Gain As Double, Bit As Integer) As Double

' il valore di Gain error viene espresso in LSB (Q) Eg = Gain * 100 / (2 ^ Bit) End Function

Function DNL(valDNL As Double, FSR As Integer, Bit As Integer) As Double

' il parametro passato viene moltiplicato per LSB (Q)
Q = FSR / (2 ^ Bit)
' Valore espresso in mV
DNL = valDNL * Q * 1000
End Function

Function INL(valINL As Double, FSR As Integer, Bit As Integer) As Double

' il parametro passato viene moltiplicato per LSB (Q) Q = FSR / (2 ^ Bit) ' Valore espresso in mV INL = valINL * Q * 1000 End Function Function EVpp(DNL As Double, INL As Double, NN As Double, Eg As Double, Misura As Double, Eq As Double) As Double If (2 * INL > NN * DNL) Then EVpp = Eg / 100 * Misura * 1000 + 2 * Eq + NN * DNL Else EVpp = Eg / 100 * Misura * 1000 + 2 * Eq + 2 * INL End If End Function

Function EVmax(INL As Double, Eg As Double, Misura As Double, Eq As Double) As Double EVmax = Eg / 100 * Misura * 1000 + Eq + INL End Function

Function ePercent(E As Double, Misura As Double) ePercent = E * 100 / Misura / 1000 End Function

Scheda di acquisizione LAB- PC+

Le s pecifiche di questo strumento sono:

 $\begin{array}{l} \underline{\textbf{measurement (gain) accuracy:}} 0.04\% \ max, \pm 0.025\% \ typical \\ \underline{\textbf{offset voltage:}} Trimmable to zero \\ \underline{\textbf{analog resolution:}} 12-bit, 1 \ in 4,096 \\ \underline{\textbf{differential non linearity:}} \pm 0.5*LSB \ tipico; \pm 1*LSB \ massimo \\ \underline{\textbf{nonlinearity+quantization error:}} \pm 0.5*LSB \ tipico \\ \underline{\textbf{relative accuracy (non linearity):}} \pm 1.5*LSB \ tipico \\ \end{array}$

Valutazione di VPP1, VPP2, VPP1/VPP2, Veff1 e Veff2

calcolo di:

INL: Errore massimo di guadagno e di non linearità (integrale).

Questo valore è espresso chiaramente nelle specifiche dello strumento come realtive accuracy e visto che è espresso in funzione di LSB è semplice portarlo in funzione di FSR.

Il valore di FSR è semplice da determinare ed è uguale al valore presente durante le misure da parte dell'oscilloscopio.

DNL: Errore massimo di guadagno e di non linearità (differenziale).

Questo valore è espresso chiaramente nelle specifiche dello strumento come differential non linearity e visto che è espresso in funzione di LSB è semplice portarlo in funzione di FSR.

Eqv: Errore massimo di quantizzazione sull'asse verticale.

Per calcolare questo valore bisogna conoscere il valore di Q_v . Questo valore viene determinato dalle dimensioni verticali del monitor e dalla risoluzione verticale:

$$Q_{v} = \frac{FSR_{v} \ (n^{\circ} \ divisioni \ verticali)}{risoluzion \ e \ verticale}$$

dove la risoluzione verticale è dato da:

risoluzion e verticale = $2^{ana \log resolution}$.

Alla fine viene espresso Q in funzione di FSR Il valore di E_{qv} viene poi determinato con la seguente formula:

$$E_{Q} = \frac{Q_{v}}{2}$$
 funzione anche di FSR

E_o: Errore massimo di offset.

Questo errore è espressamente riportato sul manuale delle caratteristiche dello strumento nella voce offset voltage.

E_G: Errore massimo di guadagno.

Questo errore viene valutato valutando dal manuale dello strumento la voce measurement (gain) accuracy.

E: Errore massimo assoluto.

Per determinare questo errore, ipotizziamo che la tensione massima è ottenuta da una misura singola mentre quella di picco picco da una differenza di misure per valgono le seguenti formule: per la misura di V_{max} :

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathrm{G}} \cdot |\mathbf{x}| + \mathbf{E}_{\mathrm{o}} + \mathbf{INL} + \mathbf{E}_{\mathrm{q}}$$

per la misura di Vpp (differenza di tensioni):

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathrm{G}} \cdot |\Delta x| + 2 \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{q}} + \min(2 \cdot INL; N \cdot DNL)$$

dove N rappresenta la differenza tra le due misure in LSB:

$$N = \frac{\Delta x}{Q}$$

e%: Errore massimo relativo percentuale.

$$e_{v\%} = \frac{E_v}{|x|} \cdot 100$$

Queste formule sono state utilizzate per implementare delle funzioni utilizzando il VBA nel programma Excel utili per ottenere la seguente tabella: PS: le misure sono fatte in modalità normale quindi a cursore doppio

	Scheda di acquisizione dati LAB-PC+											
Misure di tensione	FSR [V]	Lettura	N [LSB]	E _G [%]	DNL [mV]	INL [mV]	E _O [mV]	E _q [mV]	Errore ass. E	Errore perc. e [%]		
V _{PP1}	32	22,50 V	2880	0,04	7,81	11,72	—	3,91	40,25 mV	0,18		
V _{PP2}	16	1,391 V	356	1,04	3,91	5,86		1,95	30,09 mV	2,16		
V_{PP1}/V_{PP2}		16,18							0,379	2,34		
V_{eff1}		7,955 V							14,231 mV	0,179		
V _{eff2}		0,492 V							10,639 mV	2,163		

Presentazione dei risultati
$V_{PP1} = 22{,}50 \pm 0{,}041 \ V$
$V_{PP2} = 1,39 \pm 0,030 \ V$
$V_{\rm PP1}/V_{\rm PP2}{=}16{,}18\pm0.379~V$
$V_{\rm effl}{=}7{,}96\pm0{,}014~V$
V_{eff2} =0,49 ± 0,011 V

Le funzioni realizzate in VBA sono:

Function NN(Misura As Double, Bit As Integer,

FSR As Integer) As Double

NN = Misura * 2 ^ Bit / FSR

' questa formula deriva da N=misura/Q e Q=FSR/2^bit End Function

Function Eq(FSR As Integer, Bit As Double) As Double

' Valore espresso in mV $Q = FSR / (2 \land Bit)$ Eq = Q * 1000 / 2End Function

Function Eo(FSR As Integer, Bit As Integer) As Double

'Valore espresso in mV $Q = FSR / (2 \land Bit)$ Eo = 0.2 * Q * 1000End Function

Function DNL(valDNL As Double, FSR As Integer, Bit As Integer) As Double Q = FSR / (2 ^ Bit) DNL = valDNL * Q * 1000 End Function Function INL(valINL As Double, FSR As Integer, Bit As Integer) As Double Q = FSR / (2 ^ Bit) INL = valINL * Q * 1000 End Function

Function EVpp(DNL As Double, INL As Double, NN As Double, Eg As Double, Misura As Double, Eq As Double) As Double If (2 * INL > NN * DNL) Then

EVpp = Eg / 100 * Misura * 1000 + 2 * Eq + NN *DNL Else EVpp = Eg / 100 * Misura * 1000 + 2 * Eq + 2 * INL End If End Function Function EVmax(INL As Double, Eg As Double, Misura As Double, Eq As Double) As Double EVmax = Eg / 100 * Misura * 1000 + Eq + INL End Function

Function ePercent(E As Double, Misura As Double) ePercent = E * 100 / Misura / 1000 End Function

Caratterizzazione del BJT: esecuzione di misure manuali (modoXY)

In modalità XY le misure vengono effettuate a cursore singolo pertanto bisogna considerare questo nel momento in cui bisogna prendere le specifiche dello strumento per ricavare i valori delle incertezze.

In questo paragrafo sarà valutata la misura della V_{RMAX1} utile per poi ricavare il valore della I_C. Per eseguire questa misura è stato utilizzato l'oscilloscopio digitale HP 54600B ma noi ipotizzeremo che la prova sia ripetuta utilizzando l'oscilloscopio digitale HP 54501A, Scheda di acquisizione NB-A2000 e Scheda di acquisizione LAB-PC+. (in realtà questo lo ipotizziamo solo per il calcolo delle incertezze con le specifiche presenti sui manuali degli strumento).

PS:

Per come è stata eseguita la relazione, eseguire queste misure sarà adesso molto semplice in quanto ogni strumento presenta opportune funzioni in VBA che determinano i parametri delle misure, che al loro interno sono rinchiuse le relative specifiche.

1	Oscilloscopio digitale HP 54600B										
	Guadagno verticale K _v [V/div]	Valore Misurato [mV]	$\begin{array}{c} E_{G+inl} \\ [\%] \end{array}$	E _o [mV]	E _q [mV]	Errore ass. E [mV]	Errore perc.e [%]				
V _{RMAX1}	200	1069	1,9	19,2	3,125	42,64	3,99				

Mostriamo adesso le tabelle che mostrano la misura di V_{RMAX1}

Presentazione dei risultati $V_{RMAX1} = 1069 \pm 42,6 \text{ mV}$

	Oscilloscopio digitale HP 54501A									
	Guadagno verticale K _v [V/div]	Valore Misurato [mV]	E _{G+inl} [%]	E _o [mV]	E _q [mV]	Ek [%]	Errore ass. E [mV]	Errore perc.e [%]		
V _{RMAX1}	200	1069,00	1,5	40,00	3,125	2	59,16	5,53		

Presentazione dei risultati

 $V_{RMAX1} = 1069 \pm 59,2 \text{ mV}$

	Scheda di acquisizione dati LAB-PC									
	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$							Errore perc.e [%]		
V _{RMAX1}	1600	1069	0,04	0	0,586	0,195	1,209	0,11		

Presentazione dei risultati

 $V_{RMAX1} = 1069 \pm 1.2 \text{ mV}$

	Scheda di acquisizione dati NB-A2000										
	Guadagno verticale K _v [V/div]	Valore Misurato [mV]	E _G [%]	E _o [mV]	INL [mV]	E _q [mV]	Errore ass. E [mV]	Errore perc.e [%]			
V _{RMAX1}	1600	1069	0,024	0.08	0,391	0,195	0,925	0,087			

Presentazione dei risultati

 $V_{RMAX1} = 1069 \pm \overline{0.9 \text{ mV}}$

$\begin{array}{l} Determinazione \ della \ corrente \ I_C \\ utilizzando \ la \ V_{RMAX1} \ ottenuta \ attraverso \ misure \ manuali \ in \ modo \ XY \end{array}$

Dopo aver determinato la misura della tensione ai capi della resistenza R_1 , è possibile eseguire la misura indiretta della corrente di collettore semplicemente sapendo che $I_C = V_{Rmax1}/R_1$.

Per eseguire questa misura sarà utilizzato il valore della resistenza R_i misurata con il multimetro digitale HP974A. Tale valore è : $R_1 = 99,51 \pm 0,085 \Omega$.

Valutiamo pertanto il valore della corrente associata ad ogni oscilloscopio che ha determinato il valore di V_{Rmax1} .

Visto che sono disponibili gli errori assoluti, la formula che utilizzeremo è la seguente:

$$E_{tot} = \frac{E_{R_1} V_{R \max 1} + E_{V_{R \max 1}} R_1}{{R_1}^2}$$

tipo di strumento	Misura di R ₁ [Ù]	E ass di R₁ [Ù]	Misura di V _{RMAX1} [mV]	E ass di V _{RMAX1} [mV]	IC [mA]	E ass di IC [mA]	presentazione
HP54600B	99,51	0,085	1069	42,6	10,74	0,437	I_{C} =10,74 ± 0,437 mA
HP54501A	99,51	0,085	1069	59,2	10,74	0,604	I_{C} =10,74 ± 0,604 mA
Scheda NB-A2000	99,51	0,085	1069	0,9	10,74	0,018	I_{C} =10,74 ± 0,018 mA
Scheda LAB-PC	99,51	0,085	1069	1,2	10,74	0,021	$I_{\rm C}$ =10,74 ± 0,021 mA

Caratterizzazione del BJT: esecuzione di misure automatiche in modo normale

In modalità normale le misure vengono effettuate a cursore doppio pertanto bisogna considerare questo nel momento in cui bisogna prendere le specifiche dello strumento per ricavare i valori delle incertezze.

In questo paragrafo sarà valutata la misura della V_{RMAX1} utile per poi ricavare il valore della I_C (come fatto anche in modalità XY visto nel paragrafo precedente) e sarà anche misurata anche la $V_{CEMAX.}$

Per eseguire queste misure è stato utilizzato l'oscilloscopio digitale HP 54600B ma noi ipotizzeremo che la prova sia ripetuta utilizzando l'oscilloscopio digitale HP 54501A, Scheda di acquisizione NB-A2000 e Scheda di acquisizione LAB-PC+. (in realtà questo lo ipotizziamo solo per il calcolo delle incertezze con le specifiche presenti sui manuali degli strumento).

PS:

Per come è stata eseguita la relazione, eseguire queste misure sarà adesso molto semplice in quanto ogni strumento presenta opportune funzioni in VBA che determinano i parametri delle misure.

Mostriamo adesso le tabelle che mostrano la misura di V_{RMAX1} e di $V_{CEMAX.}$

	Oscilloscopio digitale HP 54600B								
	Guadagno verticale K _v [V/div]	Valore Misurato [mV]	E_{G+inl} [%]	E _o [mV]	E _q [mV]	Errore ass. E [mV]	Errore perc.e [%]		
V _{Rmax1}	200	1069	1,9	6,4	3,125	29,84	2,79		
V _{CEMAX}	400	3047	1,9	12,8	6,250	76,94	2,53		

Presentazione dei risultati
$V_{RMAX1} = 1069 \pm 29,9 \text{ mV}$

 $\mathsf{V}_{\mathsf{CEMAX}}\!\!=\!\!3047\pm76,\!9~mV$

		1A						
	Guadagno verticale K _v [V/div]	Valore Misurato [mV]	E _{G+inl} [%]	E _o [mV]	E _q [mV]	Ek [%]	Errore ass. E [mV]	Errore perc.e [%]
V _{Rmax1}	200	1069	1,5	40,00	3,125	2	22,29	2,08
V _{CEMAX}	400	3047	1,5	80,00	6,250	3	58,21	1,91

Presentazione dei risultati $V_{RMAX1} = 1069 \pm 22,3 \text{ mV}$

 $\mathsf{V}_{\text{CEMAX}}\!\!=\!\!3047\pm58,\!2~mV$

	S	LAB	-PC					
	Guadagno verticale K _v [V/div]	Valore Misurato [mV]	E _G [%]	E _o [mV]	INL [mV]	E _q [mV]	Errore ass. E [mV]	Errore perc.e [%]
V _{Rmax1}	1600	1069	0,04	0	0,586	0,195	1,209	0,11
V _{CEMAX}	3200	3047	0,04	0	1,172	0,391	2,781	0,09

Presentazione dei risultati

 $V_{RMAX1} = 1069 \pm 1,2 \text{ mV}$

 $\mathsf{V}_{\mathsf{CEMAX}}\!\!=\!\!3047\pm2,\!8~mV$

	Scheda di acquisizione dati NB-A2000									
	Guadagno verticale K _v [V/div]	Valore Misurato [mV]	E _G [%]	E _o [mV]	INL [mV]	E _q [mV]	Errore ass. E [mV]	Errore perc.e [%]		
V _{Rmax1}	1600	1069	0,024	0,08	0,391	0,195	0,925	0,087		
V _{CEMAX}	3200	3047	0,024	0,16	0,781	0,391	2,072	0,068		

Presentazione dei risultati
$V_{RMAX1} = 1069 \pm 0.9 \text{ mV}$
$V_{\text{CEMAX}}\!\!=\!\!3047\pm2,\!1~mV$

$\begin{array}{l} Determinazione \ della \ corrente \ I_C \\ utilizzando \ la \ V_{RMAX1} \ ottenuta \ attraverso \ misure \ automatiche \ in \ modo \ normale \end{array}$

Dopo aver determinato la misura della tensione ai capi della resistenza R1, è possibile eseguire la misura indiretta della corrente di collettore semplicemente sapendo che $I_C = V_{Rmax1}/R_1$.

Per eseguire questa misura sarà utilizzato il valore della resistenza R_i misurata con il multimetro digitale HP974A. Tale valore è : $R_1 = 99,51 \pm 0,085 \Omega$.

Valutiamo pertanto il valore della corrente associata ad ogni oscilloscopio che ha determinato il valore di $V_{Rmax1.}$

Visto che sono disponibili gli errori assoluti, la formula che utilizzeremo è la seguente:

$$E_{I_{C}} = \frac{E_{R_{1}}V_{R\max 1} + E_{V_{R\max 1}}R_{1}}{R_{1}^{2}}$$

tipo di strumento	Misura di R ₁ [Ù]	E ass di R ₁ [Ù]	Misura di V _{RMAX1} [mV]	E ass di V _{RMAX1} [mV]	IC [mA]	E ass di IC [mA]	presentazione
HP54600B	99,51	0,085	1069	29,9	10,74	0,310	I _c =10,74 ± 0,310 mA
HP54501A	99,51	0,085	1069	22,3	10,74	0,233	I _C =10,74 ± 0,233 mA
Scheda NB-A2000	99,51	0,085	1069	0,9	10,74	0,018	I_{C} =10,74 ± 0,018 mA
Scheda LAB-PC	99,51	0,085	1069	1,2	10,74	0,021	$I_{\rm C}$ =10,74 ± 0,021 mA

Misura della corrente I_B

Con l'amperometro presente nel circuito, è possibile misurare la corrente di base IB.

La funzione di amperometro è stata eseguita dal multimetro digitale HP974A.

Il valore di questa corrente di base è molto piccola, per questo è soggetto maggiormente ad interferenze sia con altre correnti interne sia con campi elettromagnetici esterni. Queste interferenze producono una variazione del suo valore nell'ordine sei centesimi di micro-ampere.

Il multimetro utilizzato presenta la funzione Min-Max. Con questa funzione è stato possibile rilevare i valori minimo, medio e massimo assunti dalla corrente durante la prova.

L'incertezza totale è stata calcolata considerando l'incertezza del valore più distante da quello medio e sommando a tale termine la massima escursione del segnale rispetto al valore medio. I valori misurarti sono i seguenti:

$$\begin{split} I_{Bmin} = & 40.13 \ \mu A \\ I_{Bmax} = & 40.19 \ \mu A \\ I_{Bavg} = & 40.16 \ \mu A \end{split}$$

Le specifiche dello strumento come amperometro sono indicate nella tabella sottostante.

Portata (I _{FS})	Risoluzione (Q)	Precisione		
500 µA	1 nA			
50 mA	1 μA	$\pm(0,3\%+2)$		
500 mA	10 µA			
10 A	1 mA	±(0,7%+2)		

calcolo di:

E_G: Errore massimo di guadagno.

Questo errore rappresenta la parte percentuale presente nella colonna della precisione presente in tabella.

Eq: Errore massimo di quantizzazione.

$$E_{Q} = \frac{Q}{2}$$

E_{0+inl}: Errore massimo di offset e di non line arità (integrale)

Per calcolare questo valore bisogna moltiplicare il secondo valore presente nella colonna della precisione per il valore di Q.

E: Errore massimo assoluto.

$$E = E_G \cdot |x| + E_q + E_{o+inl}$$

e%: Errore massimo relativo percentuale.

$$e_{\%} = \frac{E}{|x|} \cdot 100$$

In base a quello che è stato prima detto, bisogna considerare il valore dell'incertezza del valore più distante da quello medio e poi sommare a tale termine la massima escursione del segnale rispetto al valore medio. In questo caso sia il valore minimo e il valore massimo risultano distanti della stessa quantità dal valore medio, pertanto la scelta in questo caso è facoltativa. Determiniamo pertanto l'incertezza di I_{Bmax} .

Misura di I _B con il multimetro digitale HP974A								
Valore nominale di I _B	Lettura [ìA]	Portata I _{FS} [ìA]	E _G [%]	E _{O+inl} [ìA]	E _q [ìA]	Errore ass. E [ìA]	Errore perc. e [%]	
40,19 ìA	40,19	500	0,3	0,02	0,005	0,146	0,362	

Valore nominale di I _{BAVG}	Lettura [ìA]	ÄI con I _{ΒΜΑΧ} [μΑ]	E ass di I _{BMAX} [µA]	E ass tot [μA]	presentazione
40,16 ìA	40,16	0,03	0,146	0,176	$I_{\rm BAVG}$ = 40,16 ± 0,176 ìA

Determiniamo quindi l'incertezza di I_{Bavg}

Ricavata la misura di I_C (sia in modo XY che in modo normale) e ricavata la misura di I_B è possibile determinare la misura indiretta di h_{FE} .= I_C/I_B .

Visto che il valore di I_C è stato determinato in base alle specifiche di diversi oscilloscopi, e in base al fatto che l'oscilloscopio è stato utilizzato in modalità XY e in modalità normale, possiamo fare la stessa cosa per il calcolo di h_{FE} .

Visto che sono disponibili gli errori assoluti, la formula che utilizzeremo è la seguente:

$$E_{h_{FE}} = \frac{E_{I_B} V_{I_C} + E_{I_C} I_B}{{I_B}^2}$$

In modalità XY

tipo di strumento	Misura di I _C [mA]	E ass di l _C [mA]	Misura di l _B [µA]	E ass di I _B [µA]	h _{FE}	E ass di h _{FE}	presentazione
HP54600B	10,74	0,437	40,16	0,176	267,43	12,1	267 ± 12,1
HP54501A	10,74	0,604	40,16	0,176	267,43	16,2	267 ± 16,2
Scheda NB-A2000	10,74	0,018	40,16	0,176	267,43	1,6	267 ± 1,6
Scheda LAB-PC	10,74	0,021	40,16	0,176	267,43	1,7	267 ± 1,7

In modalità normale

tipo di strumento	Misura di I _C [mA]	E ass di l _C [mA]	Misura di l _B [µA]	E ass di I _Β [μΑ]	h _{FE}	E ass di h _{FE}	presentazione
HP54600B	10,74	0,31	40,16	0,176	267,43	8,891	267 ± 8,9
HP54501A	10,74	0,233	40,16	0,176	267,43	6,974	267 ± 12,1
Scheda NB-A2000	10,74	0,018	40,16	0,176	267,43	1,620	267 ± 1,6
Scheda LAB-PC	10,74	0,021	40,16	0,176	267,43	1,695	267 ± 1,7

Prova C

In questa prova è stato eseguito un programma in matlab che permette di stimare i parametri dei transistor in maniera automatica partendo dai dati in ingresso presenti nei file r96.txt e s96.prn. Questi 2 file sono stati ottenuti dall'oscilloscopio durante la prova B.

Il programma fatto in matlab si basa sul modello di Ebers-Moll del BJT la cui formula è la seguente:

$$I_{C} = I_{CE0} \cdot \left(1 - e^{\frac{V_{BE} - V_{CE}}{\eta \cdot V_{T}}}\right) + \beta_{F} \cdot I_{B} \cdot \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{A}}\right)$$

i parametri che si possono stimare sono:

- I_{CE0} = correcte collectore-emettitore a base aperta
- cV_T = prodotto tra il coefficiente di remissività e la tensione termica
- â= guadagno di corrente in zona attiva diretta
- V_A= tensione di Early

In questa prova il BJT lavora sempre in zona attiva diretta pertanto è possibile considerare costante la tensione tra base ed emettitore: $V_{BE} \cong 0,7$ V.

Per stimare i parametri che fanno parte del modello di Ebers-Moll sono state fatte le seguenti assegnazioni:

$$\mathbf{m} = \boldsymbol{\beta}_{\mathrm{F}} \cdot \frac{\mathbf{I}_{\mathrm{B}}}{\mathbf{V}_{\mathrm{A}}} \ , \ \mathbf{n} = \boldsymbol{\beta}_{\mathrm{F}} \cdot \mathbf{I}_{\mathrm{B}} + \mathbf{I}_{\mathrm{CEO}} \ , \ \ \mathbf{p} = \mathbf{I}_{\mathrm{CEO}} \ , \ \ \mathbf{q} = \frac{1}{\boldsymbol{h} \cdot V_{\mathrm{T}}}$$

In questo modo la formula del modello risulta più semplice da valutare: $I_C = m \cdot V_{CE} + n + p \cdot e^{q(|V_{BE}| - V_{CE}|)}$.

Per valori di $V_{CE}>1V$ il termine esponenziale presente nel modello risulta trascurabile pertanto risulta semplice da quei valori determinare il valore di m e n utilizzando il metodo dei minimi quadrati.

Per valutare p e q è stato utilizzato lo stesso metodo però sull'equazione $y = \log p + q \cdot x$ in cui $y = \log (I_C - m \cdot V_{CE} - n)$ e $x = V_{BE} - V_{CE}$.

Il programma fatto si basa sui seguenti file:

nargramisure.m: richiama prova_c.m e rappresenta l'interfaccia verso l'utente
prova_c.m: presenta il vero e proprio algoritmo per determinare i parametri
intlin.m: permette di fare l'interpolazione lineare (metodo dei minimi quadrati)
bjt.m: permette di fare previsioni sul comportamento del BJT

all' interno dei file **gruppo96.mat** e **interfaccia.mat** sono memorizzati variabili utili per i file .m implementati.

Vediamo adesso l'interfaccia grafica che si presenta nel momento in cui dal prompt del matlab scriviamo:

>> nargramisure

(bisogna prima entrare nella path dove ci sono i file del programma)

<mark>✔ Figure No. 1</mark> File <u>E</u> dit <u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> elp	_			
Misure Elettriche				
Vcemax [V] R1 [kohm] Vbesat [V] IB [mA]	Xp Yp			
eta*vt [V] Va [V] betaF ice0 [mA]	m n e[V] er[%]			
Esecuzione Scelta del grafico curve t-VCE e t-VR	log(p) Vsogl [mA] Isogl [mA]			

Il tasto esecuzione permette di eseguire l'algoritmo prova_c.m. Dopo averlo cliccato, nei vari campi testi si presentono tutti i risultati che esprimono i parametri del BJT e utili risultati intermedi. Dopo aver cliccato sul tasto esecuzione possiamo anche visualizzare i grafici, che durante l'esecuzione dell'algoritmo vengono creati.

Per visualizzare questi grafici bisogna selezionare il grafico voluto dal menù a tendina e cliccare poi il tasto "Scelta del grafico"

ice0 [mA]	GI [76]	
	q	
Esecuzione	log(p)	
Scelta del grafico	Vsogl [V]	
curve t-VCE e t-VR	Isogl [mA]	
curve t-VCE e t-VR curva VCE-IC		
curva t-IC pos e neg curva t-VCE pos e neg curva VCE-IC pos e neg parte rett, caratt		
parte rett, ricavata caratt oltre Vcesat grafico della dip exp xA yA		
grafico dip exp in semilog parte rett. ricavata in semilog caratt. dal mod. di Evers MOII simulazione bit su dati reali		

Vediamo adesso il programma eseguito in matlab. **File nargramisure.m**

```
function nargramisure(action)
global ice0 ListaFunzioni
global Dati Grafico pos neg vceA icA icB x y vceAi icAi
global vcemax ib xA yA xC yC yE vceC icC
global Vcemax R1txt Vbesat IB xP1 xP2 xP3 xP4 yP1 yP2 yP3 yP4
global ice0 BetaF Va EtaVt mtxt ntxt etxt ertxt qtxt logPtxt Vsogltxt Isogltxt
if nargin < 1,</pre>
   action = 'initialize';
end;
if strcmp(action, 'initialize')
load interfaccia
h0 = figure('Units','points', ...
   'Color',[0.8 0.8 0.8], ...
   'Colormap',mat0,
   'FileName', 'D:\politec\dafare\misure\laboratorio e
relazioni\matlab133\interfaccia.m', ...
   'PaperPosition',[18 180 576 432], ...
   'PaperUnits', 'points',
   'Position',[345 78.75 333 379.5], ...
   'Tag','Figl', ...
   'ToolBar', 'none');
ListaFunzioni = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'ListboxTop',0, ...
   'String',mat1,
   'Position',[18.75 18 119.25 21.75], ...
   'Style', 'popupmenu', ...
   'Tag', 'PopupMenul', ...
   'Value',1);
    Frame1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ..
   'BackgroundColor', [0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'ListboxTop',0, .
   'Position',[23.25 219.75 111 105], ...
   'Style','frame', ...
   'Tag', 'Frame1');
Vcemax = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points',
   'BackgroundColor',[1 1 1], ...
   'ListboxTop',0,
   'Position',[65.25 299.25 63 15.75], ...
   'Style', 'edit', .
   'Tag','EditText2');
R1txt = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units','points', ...
'BackgroundColor',[1 1 1], ...
   'ListboxTop',0,
   'Position',[65.25 276.75 63 15.75], ...
   'Style', 'edit', ...
   'Tag', 'EditText3');
Vbesat = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units','points', ...
'BackgroundColor',[1 1 1], ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[64.5 254.25 63 15.75], ...
   'Style', 'edit', ...
   'Tag','EditText4');
```

```
IB = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points',
   'BackgroundColor', [1 1 1], ...
   'ListboxTop',0, .
   'Position',[64.5 230.25 63 15.75], ...
   'Style', 'edit', ...
   'Tag','EditText5');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points',
   'BackgroundColor', [0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[24 300.75 42 12.75], ...
   'String','Vcemax [V]', ...
   'Style', 'text', ...
   'Tag', 'StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position', [24 277.5 41.25 12.75], ...
   'String', 'R1 [kohm]', ...
   'Style', 'text', ...
   'Tag','StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'ListboxTop',0, ..
   'Position',[24.75 255 39.75 13.5], ...
   'String','Vbesat [V]', ...
   'Style', 'text', ...
   'Tag', 'StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[32.25 231 29.25 14.25], ...
   'String','IB [mA]', ...
   'Style', 'text', ...
   'Tag', 'StaticText1');
Esecuzione = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'BackgroundColor', [0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'Callback', 'nargramisure(''Esecuzione'')', ...
   'ListboxTop',0, .
   'Position',[22.5 72 109.5 19.5], ...
   'String', 'Esecuzione', ...
   'Tag', 'Pushbutton2');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units','points', ...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[150 11.25 173.25 313.5], ...
   'Style','frame', ...
   'Tag', 'Frame2');
xP1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ..
   'BackgroundColor',[1 1 1], ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[167.25 282.75 63 15.75], ...
   'Style', 'edit', ...
   'Tag','EditText6');
yP1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'BackgroundColor',[1 1 1], ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[231 282.75 63 15.75], ...
   'Style','edit',
   'Tag','EditText7');
```

```
yP2 = uicontrol('Parent',h0, ...
    'Units', 'points',
    'BackgroundColor', [1 1 1], ...
    'ListboxTop',0,
    'Position',[231 266.25 63 15.75], ...
    'Style', 'edit', ...
    'Tag','EditText1');
xP2 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units','points', ...
'BackgroundColor',[1 1 1], ...
    'ListboxTop',0, ...
    'Position',[167.25 266.25 63 15.75], ...
    'Style', 'edit', ...
   'Tag', 'EditText8');
yP3 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
    'BackgroundColor',[1 1 1], ...
    'ListboxTop',0, ...
    'Position',[231 249 63 15.75], ...
    'Style','edit',
   'Tag', 'EditText1');
xP3 = uicontrol('Parent',h0, ...
    'Units', 'points', ..
    'BackgroundColor',[1 1 1], ...
    'ListboxTop',0, ...
    'Position',[167.25 249 63 15.75], ...
    'Style', 'edit', ...
   'Tag','EditText9');
yP4 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
    'BackgroundColor',[1 1 1], ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[231 231.75 63 15.75], ...
    'Style', 'edit', ...
    'Tag', 'EditText1');
xP4 = uicontrol('Parent',h0, ...
    'Units', 'points', ...
   'BackgroundColor',[1 1 1], ...
    'ListboxTop',0, ...
    'Position',[167.25 231.75 63 15.75], ...
    'Style','edit',
    'Tag', 'EditText10');
ertxt = uicontrol('Parent',h0, ...
    'Units', 'points',
    'BackgroundColor',[1 1 1], ...
    'ListboxTop',0, ...
    'Position',[231 121.5 63 15.75], ...
   'Style', 'edit', ...
   'Tag','EditText11');
etxt = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
    'BackgroundColor',[1 1 1], ...
    'ListboxTop',0, .
    'Position',[231 145.5 63 15.75], ...
    'Style', 'edit', ...
    'Tag','EditText12');
ntxt = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units','points', ...
'BackgroundColor',[1 1 1], ...
   'ListboxTop',0, ...
    'Position',[231 168 63 15.75], ...
    'Style', 'edit', ...
    'Tag', 'EditText1');
mtxt = uicontrol('Parent',h0, ...
    'Units', 'points', ...
    'BackgroundColor',[1 1 1], ...
   'ListboxTop',0, ...
    'Position',[231 190.5 63 15.75], ...
    'Style', 'edit', ...
```

```
'Tag','EditText13');
qtxt = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
'BackgroundColor', [1 1 1], ...
    'ListboxTop',0,
   'Position',[231 97.5 63 15.75], ...
   'Style', 'edit', ...
   'Tag','EditText17');
logPtxt = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units','points', ...
'BackgroundColor',[1 1 1], ...
   'ListboxTop',0, ...
    'Position',[231 75 63 15.75], ...
    'Style', 'edit', ...
    'Tag', 'EditText14');
Vsogltxt = uicontrol('Parent',h0, ...
    'Units', 'points', ...
    'BackgroundColor',[1 1 1], ...
    'ListboxTop',0, ...
    'Position',[231 52.5 63 15.75], ...
    'Style','edit',
   'Tag', 'EditText15');
Isogltxt = uicontrol('Parent',h0, ...
    'Units','points', ..
    'BackgroundColor',[1 1 1], ...
    'ListboxTop',0, ...
    'Position',[231 28.5 63 15.75], ...
    'Style', 'edit', ...
   'Tag', 'EditText16');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
    'Units', 'points', ...
    'BackgroundColor', [0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[22.5 101.25 112.5 108.75], ...
   'Style','frame', ...
    'Tag', 'Frame3');
ice0 = uicontrol('Parent',h0, ...
    'Units', 'points', ...
    'BackgroundColor',[1 1 1], ...
    'ListboxTop',0, ...
    'Position', [60.75 111 63 15.75], ...
    'Style', 'edit',
    'Tag', 'EditText19');
BetaF = uicontrol('Parent',h0, ...
    'Units', 'points',
    'BackgroundColor',[1 1 1], ...
    'ListboxTop',0,
                     . .
    'Position',[60.75 135 63 15.75], ...
   'Style', 'edit', ...
   'Tag','EditText20');
Va = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units','points', ...
'BackgroundColor',[1 1 1], ...
   'ListboxTop',0, .
    'Position',[61.5 157.5 63 15.75], ...
    'Style', 'edit', ...
    'Tag','EditText21');
EtaVt = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units','points', ...
'BackgroundColor',[1 1 1], ...
   'ListboxTop',0, ...
    'Position',[61.5 180 63 15.75], ...
   'Style','edit', ...
   'Tag', 'EditText22');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
    'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588], ...
    'ListboxTop',0, ...
    'Position',[26.25 111.75 33 14.25], ...
    'String','ice0 [mA]', ...
```

```
'Style', 'text', ...
   'Tag', 'StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[25.5 134.25 29.25 14.25], ...
   'String','betaF', ...
   'Style', 'text', ...
   'Tag','StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'ListboxTop',0, .
   'Position',[25.5 156.75 29.25 14.25], ...
   'String','Va [V]', ...
   'Style', 'text', ...
   'Tag', 'StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units','points', ..
   'BackgroundColor', [0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[24 180.75 38.25 15], ...
   'String','eta*vt [V]', ...
   'Style','text', ..
   'Tag', 'StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[183 121.5 29.25 14.25], ...
   'String','er [%]', ...
   'Style', 'text', ...
   'Tag','StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[183 145.5 29.25 14.25], ...
   'String','e [V]', ...
   'Style', 'text', ...
   'Tag', 'StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'ListboxTop',0,
   'Position',[183 167.25 29.25 14.25], ...
   'String','n', ...
   'Style', 'text', ...
   'Tag','StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ..
   'BackgroundColor', [0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[183 191.25 29.25 14.25], ...
   'String','m', ...
   'Style', 'text', ..
   'Tag','StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'ListboxTop',0, .
   'Position',[171 30.75 37.5 12.75], ...
   'String','Isogl [mA]', ...
   'Style', 'text', ...
   'Tag','StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'ListboxTop',0,
   'Position', [174 51.75 38.25 15], ...
   'String', 'Vsogl [V]', ...
   'Style', 'text', ...
   'Tag', 'StaticText1');
```

```
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[183 74.25 29.25 14.25], ...
   'String','log(p)', ...
   'Style','text', ...
   'Tag','StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points',
   'BackgroundColor', [0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[183 98.25 29.25 14.25], ...
   'String','q', ...
   'Style', 'text', ...
   'Tag', 'StaticText1');
SceltaGrafico = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', ..
   'BackgroundColor', [0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'Callback', 'nargramisure(''SceltaGrafico'')', ...
   'ListboxTop',0, ...
   'Position',[21.75 43.5 110.25 19.5], ...
   'String', 'Scelta del grafico', ...
   'Tag', 'Pushbutton2');
h1 = uicontrol('Parent',h0,
                            . . .
   'Units', 'points', ...
   'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'FontSize',20, ...
   'ListboxTop',0, ..
   'Position',[24 342.75 299.25 24.75], ...
   'String', 'Misure Elettriche', ...
   'Style','text',
   'Tag', 'StaticText2');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', .
   'BackgroundColor', [0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'ListboxTop',0, .
   'Position',[167.25 301.5 29.25 14.25], ...
   'String','Xp', ...
   'Style','text', .
   'Tag', 'StaticText1');
h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
   'Units', 'points', .
   'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588], ...
   'ListboxTop',0,
   'Position',[231.75 301.5 29.25 14.25], ...
   'String','Yp', ...
'Style','text', ..
   'Tag', 'StaticText1');
elseif strcmp(action, 'Esecuzione')
   prova_c
   set(Vcemax, 'String', mat2str(Dati(1,:)));
   set(R1txt,'String',mat2str(Dati(2,:)));
   set(Vbesat, 'String', mat2str(Dati(3,:)));
   set(IB,'String',mat2str(Dati(4,:)));
   set(xP1,'String',Dati(17,:));
   set(xP2,'String',Dati(21,:));
   set(xP3, 'String', Dati(18,:));
   set(xP4, 'String', Dati(22,:));
   set(yP1,'String',Dati(19,:));
   set(yP2,'String',Dati(23,:));
   set(yP3,'String',Dati(20,:));
   set(yP4,'String',Dati(24,:));
   set(ice0, 'String', Dati(8,:));
   set(BetaF,'String',Dati(7,:));
   set(Va, 'String', Dati(6,:));
   set(EtaVt,'String',Dati(5,:));
   set(mtxt, 'String', Dati(9,:));
```

```
set(ntxt,'String',Dati(10,:));
   set(etxt, 'String', Dati(11,:));
   set(ertxt, 'String', Dati(12,:));
  set(logPtxt,'String',Dati(14,:));
  set(qtxt, 'String', Dati(13,:));
   set(Vsogltxt, 'String', Dati(15,:));
  set(Isogltxt,'String',Dati(16,:));
 close
 close
elseif strcmp(action, 'SceltaGrafico')
    NumeroGrafico=get(ListaFunzioni,'value');
       switch NumeroGrafico
         case 1, figure
            plot(Grafico(:,1),Grafico(:,2),Grafico(:,1),Grafico(:,3))
            arid
            xlabel('tempo [s]')
            ylabel('tensione [V]')
            title('Andamento grafico della tensione VR e della tensione VCE')
            legend('VR','VCE')
         case 2, figure
            plot(Grafico(:,3),Grafico(:,4))
            grid
            xlabel('VCE [V]')
            ylabel('IC [mA]')
            title('Andamento grafico della corrente IC in funzione di VCE')
         case 3, figure
            plot(Grafico(:,4))
            grid
            xlabel('posizione nel vettore')
            ylabel('IC [mA]')
            title('Andamento grafico del vettore IC')
          case 4, figure
            plot(Grafico(pos,1),Grafico(pos,2),'o',Grafico(neg,1),Grafico(neg,2),'.')
            grid
            xlabel('tempo [s]')
            ylabel('IC [mA]')
            title('distinzione dell' andamento della corrente IC a pendenza positiva e negativa')
         case 5, figure
            plot(Grafico(pos,1),Grafico(pos,3),'o',Grafico(neg,1),Grafico(neg,3),'.')
            arid
            xlabel('tempo [s]')
            ylabel('VCE [V]')
            title('distinzione dell''andamento della tensione VCE a pendenza positiva e negativa')
         case 6, figure
            plot(Grafico(pos,3),Grafico(pos,2),'r+',Grafico(neg,3),Grafico(neg,2),'g.')
            grid
            xlabel('VCE [V]')
            ylabel('IC [mA]')
            title('distinzione della Ic in funz di VCE a pendenza positiva e negativa ')
         case 7, figure
            plot(vceA,icA,'.',x,y,'o')
            grid
            xlabel('VCE [V]')
            ylabel('IC [mA]')
            title('parte linear della caratteristica presente sicuramente per VCE superiore a 1V')
         case 8, figure
            plot(vceA,icA,'.',x,y,'o',vceA,icB,'-')
            grid
            xlabel('VCE [V]')
            ylabel('IC [mA]')
            title('parte lineare della caratteristica ricavata dal modello')
```

```
case 9, figure
        plot(vceA,icA,'.',vceAi,icAi,'o')
        grid
        xlabel('VCE [V]')
        ylabel('IC [mA]')
        title('caratteristica per tensione superiore a VCEsat')
    case 10, figure
        plot(xA,yA,'.')
        grid
        xlabel('Vbesat-VceA(j) [V]')
        ylabel('-icA(j)+m*vceA(j)+n [mA]')
        title('andamento grafico di y'' in funzione di x'' utile x valutare altri parametri')
    case 11, figure
        semilogy(xC,yC,'.')
        grid
        title('andamento grafico di y'' in funzione di x'' su scala semilogaritmica')
    case 12, figure
        semilogy(xC,yC,'+',xC,yE,'-')
        arid
        title('parte lin della caratteristica ricavata dal modello su scala semilogaritmica')
     case 13, figure
        plot(vceA,icA,'+',vceC,icC,'-')
        arid
        title('caratteristica determinata con il modello di evers moll')
        xlabel('VCE [V]')
        ylabel('IC [mA]')
     case 14, figure
        Ib=40.19e-3;
        Vce=3.047;
        bjt('gruppo96',Vce,Ib)
end
```

File prova_c.m

end

```
global Dati Grafico pos neg vceA icA icB x y vceAi icAi
global vcemax ib xA yA xC yC yE vceC icC
8_____
%= Caricamento dei dati:
load s96.prn;
load r96.txt;
8------
%
  si mettono i grafici in un vettore: Grafici()
  si mettono i valori in un vettore: Dati()
%
8------
%= Estrazione del numero di campioni per traccia:
                           =
&_____
N = length(s96);
8-----
%= Estrazione degli istanti di campionamento:
8------
t = s96(:, 1);
%= Estrazione dei valori assunti da VCE:
vce = s96(:, 2);
```

```
%= Estrazione dei valori assunti da VR (dai quali si può risalire ai =
%= valori assunti dalla corrente di collettore):
<u>%_____</u>
vr = s96(:, 4);
8-----
%= Correzione dell'errore di offset sui valori assunti da VCE, causa- =
%= to da un bug nel programma di acquisizione dei dati
%= dall'oscilloscopio.
%= Tale errore lo eliminiamo confrontando il valore max misurato as- =
%= sunto da VCE, con il valore max assunto dai valori di VCE acquisi- =
%= ti:
vcemax = r96(23);
eo = max(vce) - vcemax;
vce = vce - eo;
Dati(1,:)=vcemax;
8_____
%= memorizzazione di t,vr e vce nella matrice Grafico
%= utile per la visualizzazione successiva dalla schermata principale =
8------
Grafico(:,1)=t;
Grafico(:,2)=vr;
Grafico(:,3)=vce;
<u>%_____</u>
%= Calcolo della corrente di collettore Ic:
<u>%_____</u>
R1 = r96(8);
Ic = vr / R1;
Dati(2,:)=R1;
%_____
%= memorizzazione di Ic nella matrice Grafico
                                                =
8-----
Grafico(:,4)=Ic;
8-----
%= Selezione dei tratti in cui Ic è crescente e dei tratti in cui è 🛛 =
%= decrescente. L'identificazione di tali tratti la facciamo mediante =
%= la ricerca dei massimi e dei minimi di Ic. Per far ciò, è necessa- =
%= rio l'aiuto dell'operatore, che deve selezionare le zone in cui ci =
%= sono i massimi ed i minimi, in corrispondenza dei quali c'è un
%= netto cambio della pendenza, nel senso che il max o il min non do- =
%= vuto al rumore o ad effetti del II ordine.
%plot(Grafico(:,4));
%grid on;
%title('selezionare gli intervalli in cui sono contenuti minimi e massimi');
%xlabel('posizione nel vettore');
%ylabel('IC [mA]');
```

[xP,yP]=minmaxIc(Ic);

Dati(17,:)=xP(1); Dati(18,:)=xP(3); Dati(19,:)=yP(1); Dati(20,:)=yP(3); Dati(21,:)=xP(2); Dati(22,:)=xP(4); Dati(23,:)=yP(2); Dati(24,:)=yP(4);

```
iP=round(xP);
pos=[1:iP(1), iP(2):iP(3) iP(4):500];
neg=[iP(1):iP(2), iP(3):iP(4)];
```

```
%* STIMA DEI PARAMETRI
%* Come modello del BJT adopereremo il seguente:
%*
% Ic = m*VCE + n + p*exp(q*(VBE-VCE))
2*
%* Analizzando il modello si può notare che per VCE > 1V è predomi-
%* nante la caratteristica rettilinea, mentre per VCE < 1V lo è quel- *</pre>
%* la esponenziale, per cui la stima verrà effettuata in due parti:
%* nella PRIMA PARTE (VCE > 1V) ricaveremo m ed n, mentre nella SE-
%* CONDA PARTE, rilasciando l'ipotesi VCE > 1V, ricaveremo p e q.
%*
%* Osserviamo che:
%*
%* m = beta * IB / VA
%* n = beta * IB + ICEO
%* p = ICEO
%* q = 1 / (eta * VT)
%**
       8-----
%= Le zone della caratteristica t-Ic decrescenti sono più stabili di  =
%= di quelle crescenti, per cui adopereremo queste per la stima: ==
vceA = vce(neq);
icA = Ic(neq);
%* STIMA DEI PARAMETRI - PARTE PRIMA
8------
%= Selezione e visualizzazione della parte rettilinea della
%= caratteristica che rappresentano i valori in cui VceA
                                            =
%= (Vce con derivata negativa) risulta maggiore di 1V
&_____
j = find(vceA > 1);
x = vceA(j);
y = icA(j);
<u>%_____</u>
%= Stima dei parametri m ed n:
                                            =
%= Capire come è fatta la funzione intlin
                                            =
%= che calcola m e n con formule statistiche
                                            =
8------
[m, n] = intlin(x, y);
Dati(9,:)=m;
Dati(10,:)=n;
&_____
%= Stiamo approssimando la caratteristica del BJT per VCE > 1V con =
% = IC = m*VCE + n.
                                            =
%= Determiniamo gli errori massimo assoluto e relativo percentuale
%= commessi con tale approssimazione:
%_____
e = max(abs(y - m*x - n));
er = e / max(icA) * 100;
Dati(11,:)=e;
Dati(12,:)=er;
```

```
$_____$
%= Visualizzazione della caratteristica rilevata e dell'approssima-
                                                     =
%= zione della parte rettilinea appena ricavata:
8_____
icB = m * vceA + n;
%* STIMA DEI PARAMETRI - PARTE SECONDA
8-----
%= Dobbiamo stimare gli altri due parametri p e q.
%= La selezione del tratto della caratteristica rilevata utile alla
%= va effettuata dall'operatore:
&_____
vce_sat = 0.2;
vsoglia = vce_sat - 0.1;
j= find(vceA>vsoglia);
vceAi=vceA(j);
icAi=icA(j);
figure;
plot(vceA,icA, '.', vceA(j), icA(j), '+');
grid on;
xlabel('VCE [V]');
ylabel('IC [mA]');
title('SELEZIONE LA TENSIONE DI SOGLIA.');
disp(' ');
[vsoglia, isoglia] = ginput(1);
Dati(15,:)=vsoglia;
Dati(16,:)=isoglia;
hold on;
j = find(vceA > vsoglia);
vceAi=vceA(j);
icAi=icA(j);
plot(vceAi, icAi, 'o');
8-----
%= Adesso non possiamo più trascurare la componente esponenziale del =
%= modello, tuttavia con una serie di manipolazioni possiamo effet-
%= tuare una "linearizzazione":
                                                      =
%=
                                                      =
8=
   Ic = m*VCE + n + p*exp(q*(VBE-VCE)) =>
  Ic - m*VCE - n = p*exp(q*(VBE-VCE)) \quad (*)
8=
                                                      =
응=
%= poniamo:
                                                      =
  1. y' = Ic - m*VCE - n
8=
                                                      =
   2. x' = VBE - VCE
%=
8=
                                                      =
%= quindi, sostituendo nella (*):
                                                      =
   y' = p^* exp(q^*x') \implies ln(y') \implies ln(p) + q^*x' (o)
8=
8=
                                                      =
%= poniamo:
                                                      =
%=
                                                      =
   3. y'' = \ln(y')
8=
                                                      =
   4. x'' = x'
%=
                                                      =
8=
                                                      =
%= quindi, sostituendo nella (o):
                                                      =
%=
   y'' = ln(p) + q*x''
≈=
%=
%= In conclusione la stima di p e q può essere effettuata con una
%= interpolazione ai minimi quadrati (NON SI OTTIENE LA STIMA OTTI-
                                                      =
%= MA).
%=
%= NOTA: Indicheremo x', y', x'', y'' rispettivamente con xA, yA, xD, =
%= e yD.
%_____
vbe sat = r96(14);
Dati(3,:)=vbe_sat;
xA = vbe_sat - vceA(j);
```

```
yA = -icA(j) + m * vceA(j) + n;
<u>}_____</u>
%= Osserviamo che yA assume valori negativi a causa del rumore e de-  =
%= gli errori di misura, per cui non possiamo calcolare direttamente =
%= il logaritmo di yA per determinare yD, ma dobbiamo scartare quel- =
%= l'intervallo di valori in cui yA <= 0:
[xB, k] = sort(xA);
yB = yA(k);
kk = find(yB \le 0);
inizio = max(kk) + 1;
fine = length(yB);
yC = yB(inizio: fine);
xC = xB(inizio: fine);
&_____
%= La caratteristica VCE-Ic in scala semilogaritmica sull'asse delle =
%= ordinate, dovrebbe assumere andamento rettilineo, tuttavia a cau- =
%= sa della quantizzazione di Ic, può non essere così. In particolare =
%= si può individuare un punto su tale diagramma, a sinistra del qua- =
%= le lo scostamento fra l'andamento rilevato e quello teorico è mol- =
%= to pronunciato. Si chiede all'operatore di individuare tale punto =
%= in modo tale da scartare i dati che si discostano troppo dal mo-
%= delo.
8------
figure;
semilogy(xC, yC, '.');
grid on;
[xC_soglia, yC_soglia] = ginput(1);
k = find(xC >= xC_soglia);
xC = xC(k);
yC = yC(k);
8-----
%= Stima dei parametri p e q:
                                                 =
8-----
yD = log(yC);
xD = xC;
[q, logp] = intlin(xD, yD);
Dati(14,:)=logp;
Dati(13,:)=q;
p = exp(logp);
yE = p * exp(q * xC);
8-----
%= Verifica...:
                                                 =
<u>%______</u>
vceC = linspace(-0.05, max(vce), 1000);
icC = m * vceC + n - p * exp(q * (vbe_sat - vceC));
&_____
%= Partendo dai parametri m, n, p e q determiniamo ICEO, beta, VA,
%= eta*VT:
&_____
ib = r96(27) / 1000;
Dati(4,:)=ib;
iceo = p;
Dati(8,:)=iceo;
betaF = (n - p) / ib;
Dati(7,:)=betaF;
va = (n - p) / m;
Dati(6,:)=va;
etavt = 1 / q;
Dati(5,:)=etavt;
8_____
%= Salvataggio dei risultati:
                                                 =
8-----
save gruppo96;
```

File minmaxIc.m

```
function [RisultatoX,RisultatoY]=minmaxIc(Ic)
% dove Ic è il nostro vettore formato da 500 elementi
Icfinestra=Ic(60:500-40);
% IC finestra in questo modo è un vettore di 400
% elementi dove all'interno i minimi e i massimi relativi sono
% i punti che ci interessano.
% questi punti non li possiamo prendere con metodi matematici in quanto
% al segnale è aggiunto una componente di rumore
Valori10=[];
ValoriZero=[];
indice=1;
for i=1:400
    if Icfinestra(i)<10</pre>
       if Icfinestra(i+1)>10
          Valori10(indice)=i;
          indice=indice+1;
       end
    else
       if Icfinestra(i+1)<10</pre>
          Valori10(indice)=i;
          indice=indice+1;
       end
    end
 end
 indice=1;
for i=1:400
    if Icfinestra(i)<0</pre>
       if Icfinestra(i+1)>0
          ValoriZero(indice)=i;
          indice=indice+1;
       end
    else
       if Icfinestra(i+1)<0</pre>
          ValoriZero(indice)=i;
          indice=indice+1;
       end
    end
 end
 Xmax(1)=round((Valori10(1)+Valori10(2))/2);
 Xmax(2)=round((Valori10(3)+Valori10(4))/2);
 Xmin(1)=round((ValoriZero(1)+ValoriZero(2))/2);
 Xmin(2)=round((ValoriZero(3)+ValoriZero(4))/2);
 Xmax=Xmax+60;
 Xmin=Xmin+60;
 RisultatoX=[Xmax(1),Xmin(1),Xmax(2),Xmin(2)];
 RisultatoY=Ic(RisultatoX);
```

File intlin.m

```
function [m, n] = intlin(x, y);
N = length(x);
Ex = sum(x) / N;
Ey = sum(y) / N;
Exy = sum(x .* y) / N;
Ex2 = sum(x .* y) / N;
sigmaxy = Exy - Ex * Ey;
sigmax2 = Ex2 - Ex * Ey;
m = sigmaxy / sigmax2;
n = (Ey * Ex2 - Ex * Exy) / sigmax2;
```

File bjt.m

```
function bjt(nomefile,Vce,Ib,valore)
eval(['load ' nomefile])
IC=iceo*(1-exp((vbe_sat-Vce)/etavt))+betaF*Ib*(1+Vce/va);
HFE=IC/Ib;
rigal=['IB=' num2str(Ib) ' mA'];
riga2=['VCE=' num2str(Vce) ' V'];
riga3=['HFE=' num2str(HFE)];
vcesim=linspace(-0.05,max(vce),50);
ibsim=linspace(0,100e-3,10);ibsim=[ibsim Ib];
[vceg,ibg]=meshgrid(vcesim,ibsim);
icsim=iceo*(1-exp((vbe_sat-vceq)/etavt))+betaF*ibq.*(1+vceq/va);
plot(vcesim,icsim,Vce,IC,'or')
xlabel('Vce [V]')
ylabel('Ic [mA]')
ax=axis;
axis([ax(1) ax(2) -1 ax(4)]);
grid
line([Vce Vce],[-1 ax(4)])
text(.5,ax(4)-1,rigal)
text(ax(2)/2-.5,ax(4)-1,riga2)
text(ax(2)-1.5,ax(4)-1,riga3)
```

Descriviamo adesso alcune funzioni di questo programma.

Descriviamo adesso la funzione nargramirure

Questa funzione viene richiamata nel momento in cui scriviamo nel prompt del matlab: nargramisure. In questo caso non si passa nessun parametro a questa funzione. La funzione nel momento in cui vede che non gli è stato passato nessun parametro, fa apparire l'interfaccia fatta dal form, dai bottoni , dai frame, dai text box, e dal menù a tendina opportunamente predisposti. Gli eventi associati ai bottoni vengono richiamati dalla proprietà callback. Grazie a questa proprietà, al click sul bottone, viene fatta eseguire una determinata funzione. Nel nostro caso questa funzione è sempre la stessa: nargramisure dove però in questo caso gli viene passato un parametro. Dalle caratteristiche di questo parametro, la funzione stessa capisce quale parte del codice deve eseguire. Il tasto **"esecuzione"** fa eseguire la funzione prova_c.m e scrive negli opportuni text box i risultati che quest'ultima funzione fornisce. Per fare questo bisogna fare in modo che i valori di alcune variabili siano passati da funzione a funzione. Questo implica che queste variabili siano dichiarate globali.

Il tasto "**scelta del grafico**" fa apparire il grafico selezionato nel menù a tendina. Questi grafici sono disponibili nel momento in cui sono disponibili i vettori che li rappresentano. Questi vettori sono anche loro delle variabili globali e sono disponibili nel momento in cui viene eseguito il codice prova_c.m cioè dopo che è stato cliccato il tasto esecuzione.

Quindi per far apparire i grafici, prima di cliccare sul tasto "scelta del grafico" è necessario che almeno una volta sia stato cliccato il tasto esecuzione.

Descriviamo adesso la funzione minmaxIc

Questa funzione determina con sufficiente precisione, la posizione e il valore dei minimi e dei massimi del vettore Ic fornito dall'oscilloscopio.

La componente I_C presenta una componente di rumore non indifferente pertanto, valutare con gli algoritmi di calcolo numerico il valore massimo e minimo non porterebbe a soluzioni volute. Analizzando le caratteristiche dell'andamento di IC, l'algoritmo fatto determina con buona precisione, per ogni periodo del segnale, un intervallo, il cui valor medio rappresenta il massimo o il minimo voluto. L'intervallo contenente il massimo presenta tutti valori superiori a 10mA, mentre l'intervallo contenente il minimo presenta tutti i valori inferiori a 0mA. A questo punto mostriamo i risultati e i grafici del nostro programma:

🛃 Figure No. 1					
<u>File E</u> dit <u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> elp					
Misure Elettriche					
Vcemax [V] 3.047	Хp	Yp			
R1 [kohm] 0.09951	101	10.5517			
) (hearst D/I) 0.7270	202	-0.879309			
	302	10.6145			
IB [mA] 0.04016	403	-0.879309			
eta*vt [V] 0.112751 Va [V] 96.183 betaF 255.416 ice0 [mA] 0.0307428	m n e [V] er [%]	0.106646 10.2882 0.0994356 0.936789			
	p Indep	8.86911			
Esecuzione	iog(b)	-3.4021			
Scelta del grafico	Vsogl [V]	0.154378			
curve t-VCE e t-VR	Isogi [mA]	5.28655			

In questa interfaccia sono presenti tutti i risultati di interesse.

Questi sono predisposti in tre frame in modo da distinguerli in:

- dati di ingresso: forniti o ricavati facilmente dai valori misurati in laboratorio presenti nel file r96.txt (frame in alto e a sinistra).
- Risultati intermedi del modello (frame a destra). In questi risultati valutiamo il vettore Xp e Yp che rappresentano i punti in cui I_C assume alternatamene il valore di massimo e minimo
- Risultati finali del modello di Ebers-Moll (frame in basso a sinistra)



Visualizziamo adesso tutti i grafici determinati dal programma.





Si nota da questa figura come, una volta determinato l'intervallo in cui cadono i valori superiori a 10mA, il valor massimo case proprio al centro di tale intervallo.



distinzione dell'andamento della corrente IC a pendenza positiva e negativa



Il tratto verde è quello in cui $dV_{CE}/dt<0$ cioè punti tracciati sull'oscilloscopio da destra verso sinistra. Come si può notare, questi punti sono meno soggetti a effetti dinamici











56





57





Il valore di h_{FE} per $V_{CE}=V_{CEmax}$ coincide quasi con il valore determinato nella prima parte della relazione

Prova D

Questa prova consiste nel creare tramite il programma LABVIEW un analizzatore digitale di spettro. Dal progetto si può scegliere il tipo di forma d'onda di cui si vuole analizzare lo spettro. È possibile anche aggiungere una componente di rumore al segnale di ingresso e valutare come questa produca delle variazione alle componenti dello spettro.

Prima di realizzare il progetto, bisogna realizzare i blocchi che saranno inserirti all'interno, se tali blocchi non sono presenti nelle librerie del LABVIEW.

In questo caso sono stati determinati i seguenti blocchi:

- GEN SEG: generatore di segnali
- GEN RUM: generatore di rumore
- WIN: determinazione di NPG, ENBW, e il vettore spettro del segnale
- PSD: stima dell'ampiezza e della frequenza partendo dallo spettro del segnale

Descriviamo brevemente i vari blocchi:

GEN SEG:

Il generatore di segnali permette di determinare un vettore che descrive il segnale di ingresso. Questo segnale di ingresso può essere un onda quadra, triangolale o sinusoidale. In quest'ultimo caso è interessante valutare lo spectral displacement fractional bin che poi lo ritroveremo come indicatore alla fine del nostro progetto. SDFB=f*N/fc (in tal caso la frequenza dato al blocco del segnale sinusoidale è fs=f/fc) In ingresso a questo blocco devono essere forniti i seguenti dati:

• Frequenza di campionamento: fc

- Numero dei campioni: N
- Ampiezza: A
- Frequenza: f
- Fase: ö
- Duty cicle (utile per il segnale rettangolare)

GENRUM:

Le caratteristiche del generatore di rumore sono simile a quelle del generatore di segnale. In tal caso si ottiene in uscita del blocco un vettore che descrive il tipo di rumore che può essere uniforme o gaussiano bianco.

Gli ingressi in questo blocco sono:

- Numero di campioni
- Deviazione standard (utilizzato solo per il rumore bianco gaussiano)
- Ampiezza (utilizzato solo per il rumore uniforme)

All'interno del progetto finale, i vettori che si ottengono in uscita a questi 2 blocchi si sommano e il risultato oltre ad essere visualizzato su un grafico presente sul form, viene anche utilizzato come dato importante al blocco WIN.

WIN:

determina NPG, ENBW, e il vettore spettro del segnale. Ouesto blocco permette di determinare lo spettro con la seguente formula:

$$\hat{S}_{X}(h\Delta f) = \frac{\left|\hat{X}(h\Delta f)\right|^{2}}{NPG}$$

dove $\hat{X}(h\Delta f)$ rappresenta il segnale uscente dal blocco FFT presente all'interno di WIN All'interno di questo blocco il vettore segnale più rumore fornito in ingresso viene opportunamente finestrato.

Le varie finestre utilizzate sono:

- Flat-top
- Blackman
- Blackman-Harris
- Hamming
- Rettangolare
- Hanning

Ad ogni finestra è associato un numero ENBW che oltre ad essere visualizzato tramite un indicatore sul form del progetto, va in ingresso al blocco PSD utile per ricavare le stime dell'ampiezza e della frequenza.

Il NPG è espresso nella seguente formula: $NPG = \sum_{i=1}^{N} (finestra(1))^2$

dove finestra(1) rappresenta il segnale uscente dal blocco rappresentante delle varie finestre quando in ingresso è applicato un segnale le cui componenti sono sempre unitarie.

Il segnale uscente dal blocco win, dopo essere stato convertito in dB viene rappresentato sul un grafico presente sul form. In tal caso vengono elaborati per ogni N campioni prodotti, i primi N/2+1 (si crea quindi un vettore di N/2+1 elementi partendo da un vettore di N elementi). Questi campioni (vettore) vanno a finire anche nel blocco PSD.

PSD:

È un blocco che serve per stimare l'ampiezza e la frequenza partendo dal vettore formato da N/2+1 elementi che rappresenta lo spettro del segnale e dal valore di ENBW che come detto in precedenza è un valore che dipende dal tipo di finestra utilizzata.

Per utilizzare queste stime si sono utilizzate le seguenti formule:

$$stimA = \sqrt{\frac{4A \cdot ENBW}{N}}$$
$$stimF = index(A) \cdot \frac{f_c}{N}$$

dove:

fc=frequenza di campionamento

A=valore massimo del vettore contenente gli B/2+1 campioni dello spettro

N=numero dei campioni

Index(A)=posizione del vettore in cui case il valor massimo



Visualizziamo adesso il form finale e i vari schemi che sono stati descritti.



Schema dell'analizzatore digitale di spettro



Schema del generatore di segnale: blocco GEN SEG



Schema del generatore di rumore: blocco GEN RUN



Schema del blocco PSD che stima l'ampiezza e la frequenza



Schema del blocco WIN

Nel dischetto allegato ci sono i file .VI che servono per far funzionare il progetto con il programma LABVIEW.

OSS: la versione del Labview utilizzato è la versione 6, pertanto credo che con versioni precedenti questo progetto non funzioni.